

Механизмы			Клавиши и лицевые панели										
			White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl						
													
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ													
Выключатель 10 А	7 758 01		7 770 10	7 712 10	7 713 10	7 714 10	7 715 10						
Переключатель на 2 направления 10 А	7 758 06												
Промежуточный переключатель 10 А	7 758 07												
Выключатель 16 А	7 756 04												
Переключатель на 2 направления 16 А	7 756 06												
Выключатель без фиксации 10 А	7 758 11												
Выключатель без фиксации на 2 напр., с переключ.контактом	7 758 16	Пиктограмма Лампа  Пиктограмма Звонок  Пиктограмма Лестница 	7 770 44	7 712 44	7 713 44	7 714 44	7 715 44						
Выключатель 10 А	7 758 01												
Переключатель на 2 направления 10 А	7 758 06												
Промежуточный переключатель 10 А	7 758 07												
Выключатель 16 А	7 756 04												
Переключатель на 2 направления 16 А	7 756 06												
Кнопка 10 А	7 758 11		7 770 46	7 712 46	7 713 46	7 714 46	7 715 46						
Кнопка перекидная	7 758 16												
Выключатель со шнурком 6 АХ	7 758 09								7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
Переключатель без фиксации на 2 напр. со шнурком 10 А	7 758 19												
Выключатель без фиксации круглый с подсветкой, с нейтралью 2 А	7 758 44												
Выключатель с подсветкой 10 А	7 756 00												
Выключатель с индикатором, с нейтралью 10 А	7 756 01												
Переключатель на 2 направления с подсветкой 10 А	7 756 02		7 710 34	7 712 34	7 713 34	7 714 34	7 715 34						
Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью 10 А	7 758 20												
Промежуточный переключатель с подсветкой 10 А	7 758 27												
Переключатель на 2 направления с подсветкой 16 А	7 756 09												
Выключатель без фиксации с подсветкой 10 А	7 758 13												
Переключатель без фиксации на 2 напр. с подсветкой, с нейтралью 10 А	7 758 46												
Переключатель без фиксации на 2 напр. с подсветкой 10 А	7 758 17	Клавиша для информационной пиктограммы Кат. №7 758 00 	7 770 11	7 712 11	7 713 11	7 714 11	7 775 11						
Выключатель с подсветкой 10 А	7 756 00												
Выключатель с индикатором, с нейтралью 10 А	7 756 01												
Переключатель на 2 направления с подсветкой 10 А	7 756 02												
Переключатель на 2 направления с индикатором, с нейтралью 10 А	7 758 20												
Промежуточный переключатель с подсветкой 10 А	7 758 27												
Переключатель на 2 направления с подсветкой 16 А	7 756 09		7 770 11	7 712 11	7 713 11	7 714 11	7 775 11						
Кнопка с подсветкой 10 А	7 758 13												
Кнопка перекидная с подсветкой, с нейтралью 10 А	7 758 46												
Кнопка перекидная с подсветкой с беспотенциальным контактом (для использования с зуммером Кат. №775 909/10) 10 А	7 758 17												