

**ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕСПРОВОДНЫЕ С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК ТМ «FERON»
МОДЕЛИ: Е-372, Е-373, Е-374, Е-375, Е-376**
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание

- 1.1 Звонки электрические беспроводные с питанием от батареек ТМ «FERON» - бытовые электронные приборы, предназначенные для подачи сигнала оповещения.
- 1.2 Звонки предназначены для применения внутри помещений. Наиболее часто применяются в жилых много квартирных домах в качестве дверного звонка. Но также могут использоваться в офисных и торговых помещениях в качестве устройства оповещения о посетителе.
- 1.3 Модели Е-372, Е-373, Е-374, Е-375, Е-376 являются беспроводными устройствами, которые не требуют подключения к сети переменного тока. Электропитание устройства осуществляется при помощи батареек. Передача сигнала вызова осуществляется по радиочастотному каналу, что позволяет распространяться сигналу даже сквозь бетонные и аналогичные преграды.
- 1.4 Устройство состоит из двух частей: блока динамика и кнопки вызова.
- 1.5 Прибор устанавливается на нормально воспламеняющуюся поверхность.

2. Технические характеристики

Модель	E-372	E-373	E-374	E-375	E-376
Источник питания приемного блока	См. на упаковке (не входят в комплект)				
Источник питания кнопки звонка (в комплекте)	Батарейка 1x12V/23A		Батарейка 1x1.5V AA		
Количество мелодий звонка			36		
Рабочая температура			-20...+70°C		
Дальность передачи сигнала (максимум)			80 м		
Степень защиты кнопки			IP20		
Климатическое исполнение			УХЛ4		
Класс защиты			III		
Относительная влажность			Не более 65%		
Режимы громкости сигнала			См. на упаковке		
Беззвучный режим	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет
Световая индикация			Есть		
Громкость звонка			65-85dB		
Частота радиосигнала			433MHz		
Наличие функции кодировки сигнала			Нет		
Материал корпуса			ABS пластик		
Габаритные размеры			См. на упаковке		

3. Комплектность

- 3.1 Блок динамика.
- 3.2 Кнопка вызова.
- 3.3 Батарейка.
- 3.4 Инструкция.
- 3.5 Упаковка-блестер.

4. Установка прибора

- 4.1 Извлеките прибор из упаковки и проверьте внешний вид и комплектацию товара.
- 4.2 Вставьте в блок динамика батарейку (в комплекте) и установите звонок на ровную и чистую поверхность. Кнопка звонка монтируется на двухстороннюю клейкую ленту.
- 4.3 Вставьте батарейки в блок динамика (нет в комплекте поставки).
- 4.4 При помощи кнопки на корпусе блока динамика установите понравившуюся мелодию звонка.
- 4.5 При помощи кнопки на корпусе блока динамика установите комфортную громкость сигнала.
- 4.6 Звонок готов к работе.

5. Эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данные модели беспроводных электронных звонков не оснащены кодировкой сигнала. Поэтому, при эксплуатации рядом с аналогичным прибором возможны ложные срабатывания.

- 5.1 Со временем эксплуатации громкость сигнала приемного блока будет снижаться. При необходимости заменить установленные батарейки на новые.
- 5.2 Дальность передачи сигнала вызова может снижаться со временем эксплуатации. При необходимости замените установленную в блок звонка батарейку.

6. Меры предосторожности

- 6.1 Использовать звонок только внутри помещений.
- 6.2 Не вскрывать корпус приемного блока или звонка.
- 6.3 Не допускать попадания влаги.
- 6.4 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

7. Техническое обслуживание и ремонт

Прибор не требует специального технического обслуживания. Протирку от пыли и замену батареек необходимо осуществлять по мере необходимости.

8. Возможные неисправности и способы их устранения

неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не издает сигнал	Разряжены батарейки	Замените батарейки
Дальность передачи сигнала сильно снизилась	Разряжена батарейка в кнопке звонка	Замените батарейку

Если вышеперечисленные действия не помогли, обратитесь в место продажи прибора или в сервисный центр.

9. Хранение

Прибор хранится в теплых отапливаемых помещениях в ящиках или на стеллажах.

10. Транспортировка

Прибор в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

11. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

12. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

13. Утилизация

Устройство утилизируется согласно правилам утилизации бытовой электронной техники.

14. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на товар составляет 6 месяцев со дня продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность кнопки вызова и приемного блока.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи прибора при предъявлении правильно заполненного гарантиного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантиный талон снимает с продавца гарантиные обязательства.
- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.
- Гарантиное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия.
- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, наличием повреждений корпуса и не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции.
- Срок службы изделия 5 лет.

