



**Шнур 3 RCA штекер –
3 RCA штекер СМАРТКИП**

Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-0202-8	1,2	черный	10




**Шнур 2RCA штекер –
2 RCA штекер GOLD REXANT**

Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-0143	1,5	черный	10
17-0145	3	черный	10
17-0146	5	черный	5
17-0148	10	черный	5

**Шнур 2 RCA штекер –
2 RCA Штекер GOLD REXANT**



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-0103-1	1,5	синий	10
17-0105-1	3	синий	10
17-0106-1	5	синий	5



**Шнур 3 RCA штекер –
3 RCA штекер REXANT**

Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-0202	1,5	черный	10
17-0204	3	черный	10
17-0205	5	черный	10
17-0206	7	черный	10
17-0207	10	черный	5

**Шнур 3 RCA штекер –
3 RCA штекер PROconnect**



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-0202-6	1,5	черный	10



**Шнур 3 RCA штекер –
3 RCA штекер GOLD REXANT**

Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-0202-1	1,5	синий	10
17-0204-1	3	синий	10

**Шнур 4 RCA штекер –
4 RCA штекер REXANT**



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-0301	1	черный	10
17-0302	1,5	черный	10
17-0304	3	черный	10
17-0305	5	черный	10
17-0306	7	черный	10
17-0307	10	черный	5



**Шнур 3 RCA штекер –
3 RCA штекер GOLD REXANT**

Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-0212	1,5	черный	10
17-0214	3	черный	10
17-0215	5	черный	5

**Шнур 4 RCA штекер –
4 RCA штекер GOLD REXANT**



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-0303-1	2	синий	10
17-0304-1	3	синий	10
17-0305-1	5	синий	5



**Шнур 3 RCA штекер –
3 RCA штекер GOLD REXANT**

Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-0233	1,5	черный	10
17-0235	3	черный	10
17-0236	5	черный	10