





**Levit®**

Сменные панели (накладки)

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.
	<b>Сменная панель на клавишу</b> Для одноклавишных выключателей / переключателей / кнопок		
Белый	ND3559H-B431 03	2СНН590431В8003	1
Серый	ND3559H-B431 16	2СНН590431В8016	1
Слоновая кость	ND3559H-B431 17	2СНН590431В8017	1
Кофе макиато	ND3559H-B431 18	2СНН590431В8018	1
Антрацит	ND3559H-B431 63	2СНН590431В8063	1
Жёлтый	ND3559H-B431 64	2СНН590431В8064	1
Красный	ND3559H-B431 65	2СНН590431В8065	1
Оранжевый	ND3559H-B431 66	2СНН590431В8066	1
Зелёный	ND3559H-B431 67	2СНН590431В8067	1
	<b>Сменная панель на 2 клавиши</b> Для двухклавишных выключателей / переключателей / кнопок		
Белый	ND3559H-A447 03	2СНН594470А8003	1
Серый	ND3559H-A447 16	2СНН594470А8016	1
Слоновая кость	ND3559H-A447 17	2СНН594470А8017	1
Кофе макиато	ND3559H-A447 18	2СНН594470А8018	1
Антрацит	ND3559H-A447 63	2СНН594470А8063	1
Жёлтый	ND3559H-A447 64	2СНН594470А8064	1
Красный	ND3559H-A447 65	2СНН594470А8065	1
Оранжевый	ND3559H-A447 66	2СНН594470А8066	1
Зелёный	ND3559H-A447 67	2СНН594470А8067	1
	<b>Сменная панель на терморегулятор/таймер</b> Для программируемых универсальных терморегуляторов и таймеров		
Белый	ND3292H-A11 03	2СНН910011А8003	1
Серый	ND3292H-A11 16	2СНН910011А8016	1
Слоновая кость	ND3292H-A11 17	2СНН910011А8017	1
Кофе макиато	ND3292H-A11 18	2СНН910011А8018	1
Антрацит	ND3292H-A11 63	2СНН910011А8063	1
Жёлтый	ND3292H-A11 64	2СНН910011А8064	1
Красный	ND3292H-A11 65	2СНН910011А8065	1
Оранжевый	ND3292H-A11 66	2СНН910011А8066	1
Зелёный	ND3292H-A11 67	2СНН910011А8067	1

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.
	<b>Сменная панель на клавишу с линзой</b> Для одноклавишных выключателей / переключателей / кнопок		
Белый	ND3559H-B443 03	2СНН590443В8003	1
Серый	ND3559H-B443 16	2СНН590443В8016	1
Слоновая кость	ND3559H-B443 17	2СНН590443В8017	1
Кофе макиато	ND3559H-B443 18	2СНН590443В8018	1
Антрацит	ND3559H-B443 63	2СНН590443В8063	1
Жёлтый	ND3559H-B443 64	2СНН590443В8064	1
Красный	ND3559H-B443 65	2СНН590443В8065	1
Оранжевый	ND3559H-B443 66	2СНН590443В8066	1
Зелёный	ND3559H-B443 67	2СНН590443В8067	1
	<b>Сменная панель на клавиши выключателя жалюзи</b> Для выключателей жалюзи (с фиксацией и без фиксации клавиш)		
Белый	ND3559H-A447/1 03	2СНН594471А8003	1
Серый	ND3559H-A447/1 16	2СНН594471А8016	1
Слоновая кость	ND3559H-A447/1 17	2СНН594471А8017	1
Кофе макиато	ND3559H-A447/1 18	2СНН594471А8018	1
Антрацит	ND3559H-A447/1 63	2СНН594471А8063	1
Жёлтый	ND3559H-A447/1 64	2СНН594471А8064	1
Красный	ND3559H-A447/1 65	2СНН594471А8065	1
Оранжевый	ND3559H-A447/1 66	2СНН594471А8066	1
Зелёный	ND3559H-A447/1 67	2СНН594471А8067	1
	<b>Сменная панель на датчик движения</b> Для датчиков движения		
Белый	ND3299H-A31 03	2СНН700031А8003	1
Серый	ND3299H-A31 16	2СНН700031А8016	1
Слоновая кость	ND3299H-A31 17	2СНН700031А8017	1
Кофе макиато	ND3299H-A31 18	2СНН700031А8018	1
Антрацит	ND3299H-A31 63	2СНН700031А8063	1
Жёлтый	ND3299H-A31 64	2СНН700031А8064	1
Красный	ND3299H-A31 65	2СНН700031А8065	1
Оранжевый	ND3299H-A31 66	2СНН700031А8066	1
Зелёный	ND3299H-A31 67	2СНН700031А8067	1