


Céliane™

механизмы и лицевые панели

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	
	Кат. №	Упак.						Упак.
СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ								
Указатель световой	0 676 51	1		0 676 51				1
Указатель световой автономный	0 676 53	1		0 676 53				1
Светоуказатель автономный	0 676 58	1		0 680 58	0 683 58	0 662 57	0 649 69	1
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА, ЗВОНКИ								
Выключатель с ключом 2-позиционный 6 А	0 670 09	1		0 680 09	0 683 09			1
Выключатель с ключом 3-позиционный с самовозвратом	0 670 39	1		0 681 57	0 684 57			1
Выключатель с ключом для светильников	0 675 31	1		0 681 89	0 684 99			1
Выключатель с ключом-карточкой*	0 675 63	1		0 682 09	0 685 09	0 662 70	0 649 70	1
Выключатель с ключом-карточкой RFID 	0 675 64	1						
Звонок с подсветкой 230 В	0 675 41	1		0 682 01	0 685 01	0 662 56	0 649 73	1
Звонок с подсветкой 8-12 В	0 675 42	1						
УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДАМИ ШТОР / ЖАЛЮЗИ / ТЕНТОВ								
Выключатель привода	0 676 01	10						
Выключатель привода кнопочный	0 676 02	10		0 681 51	0 684 51	0 662 90	0 649 90	10
Выключатель привода мансардного окна	0 676 04	10						
Выключатель привода программируемый с ежедневной программой	0 676 21	1		0 681 59	0 684 59	0 662 91	0 649 91	1
Выключатель привода сенсорный	0 670 45	1		0 680 45 Стекло Белая глина	0 683 45 Стекло Белая глина 0 683 44 Стекло Металлик 0 683 48 Стекло Графит	0 662 86 Стекло Белая глина	0 683 48 Стекло Графит	1
Реле для группового управления приводами (подключается к выключателю Кат. № 0 676 21)	0 676 22	1		без лицевой панели				1
УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ								
Термостат с датчиком для теплого пола 	0 674 05	1		0 682 49	0 685 49	0 662 98	0 649 98	1
Термостат комнатный 	0 674 00	1		0 682 40	0 685 40	0 662 80	0 649 80	1
Термостат комнатный программируемый 	0 674 02	1		0 682 42	0 685 42	0 662 81	0 649 81	1
Датчик для модульного термостата Кат. № 0 038 40	0 674 08	1		0 682 43	0 685 43			1

* Необходим ключ-карточка Кат. № 0 698 06