

# Технический паспорт продукта

## Управление маркизами «Аеро Тес 04»



### Ссылочный номер

AT 04 WW

### Управление маркизами «Аеро Тес 04»

Таймер АероТес можно использовать только для управления системами солнцезащиты.

Таймер АероТес имеет запрограммированные на заводе текущие дату и время (СЕТ) и управляет системами солнцезащиты, исходя из интенсивности солнечного освещения и скорости ветра. В любой момент таймером АероТес можно управлять вручную. Он питается от батареек, благодаря чему может быть запрограммирован, даже если снимается работающее устройство, т.к. индикация при этом не исчезает.

- Контроллер систем солнцезащиты
- 15 языков (дисплей)
- Запрограммирован на заводе
- Можно подключить датчики освещённости, ветра и дождя
- Всегда возможно ручное управление
- Дополнительное время включения
- Регулируемая внутренняя позиция
- Функция растягивания ткани

### Примечание

Всегда использовать экранированный управляющий кабель... 0,8 мм Ø или J-ST-Y ... 0,6 мм Ø.

### Технические характеристики

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Номинальное напряжение: | AC 230 /240 В ~, 50/60 Гц  |
| Ток переключения:       | 5 А / 250 В AC на $\cos \phi = 1$  |
| Коммутируемая нагрузка: | макс.1 двигатель 1000 Вт<br>(В случае управления несколькими приводами должно быть использовано разъединительное реле.)              |
| Элемент питания:        | 1 x CR 2032<br>(входит в поставку)<br>При замене установленные значения сохраняются.   |
| Выход:                  | 2 реле, сухие НО контакты  |
| Вход:                   | датчик освещённости (арт.: LA 90)<br>датчик солнца / ветра (арт.: AR 04)<br>датчик ветра (арт.: VT 04)<br>датчик дождя (арт.: RW 95) |
| Подключение:            | винтовой зажим   |
| Винтовые зажимы для:    | 2,5 мм <sup>2</sup>  |

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:  
белый

металл:  
термопласт