

# Технический паспорт продукта

## Управление маркизами «Аеро Тес 04»



Ссылочный номер

AT 04 WW

### Управление маркизами «Аеро Тес 04»

Таймер АероТес можно использовать только для управления системами солнцезащиты.

Таймер АероТес имеет запрограммированные на заводе текущие дату и время (СЕТ) и управляет системами солнцезащиты, исходя из интенсивности солнечного освещения и скорости ветра. В любой момент таймером АероТес можно управлять вручную. Он питается от батареек, благодаря чему может быть запрограммирован, даже если снимается работающее устройство, т.к. индикация при этом не исчезает.

- Контроллер систем солнцезащиты
- 15 языков (дисплей)
- Запрограммирован на заводе
- Можно подключить датчики освещённости, ветра и дождя
- Всегда возможно ручное управление
- Дополнительное время включения
- Регулируемая внутренняя позиция
- Функция растягивания ткани

### Примечание

Всегда использовать экранированный управляющий кабель... 0,8 мм Ø или J-ST-Y ... 0,6 мм Ø.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 /240 В ~, 50/60 Гц
Ток переключения:	5 А / 250 В AC на $\cos \phi = 1$
Коммутируемая нагрузка:	макс.1 двигатель 1000 Вт (В случае управления несколькими приводами должно быть использовано разъединительное реле.)
Элемент питания:	1 x CR 2032 (входит в поставку) При замене установленные значения сохраняются.
Выход:	2 реле, сухие НО контакты
Вход:	датчик освещённости (арт.: LA 90) датчик солнца / ветра (арт.: AR 04) датчик ветра (арт.: VT 04) датчик дождя (арт.: RW 95)
Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	2,5 мм <sup>2</sup>
Термопласт (ударопрочный) блестящий	
Цвет:	белый
металл:	термопласт