



Электротехнический завод «КВТ»

# Автоматический стриппер

Профессиональная серия



Паспорт модели:  
**WS-06 (KBT)**

## **ВНИМАНИЕ!**

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

## Назначение

Автоматический стриппер **WS-06 (КВТ)** предназначен для снятия изоляции с круглых проводов и резки многопроволочных и моножильных проводов

## Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.  
Упаковка (блистер) . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

### Общие характеристики

- Снятие изоляции с проводов, мм<sup>2</sup>: 0.2 – 6.0
- Резка проводов: до 2 мм
- Ограничитель длины снятия изоляции
- Автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции провода
- Блокиратор рукояток
- Длина, мм: 190
- Вес, г: 130

## Устройство и принцип работы



## Меры безопасности



### **Ознакомьтесь с инструкцией!**

Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации инструмента!



### **Не работать под напряжением!**

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр



### **ВНИМАНИЕ!**

*Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом*

## Порядок работы

- 1 Нажмите блокиратор рукояток. При этом рукоятки примут исходное для работы положение
- 2 Установите регулятор длины снимаемой изоляции в положение для снятия необходимой длины изоляции
- 3 Установите провод между лезвиями в зоне резки на необходимую длину, нажмите подвижную рукоятку и отрежьте провод
- 4 Установите провод в зоне снятия изоляции, так чтобы провод упирался в ограничитель регулятора длины снимаемой изоляции, нажмите подвижную рукоятку для снятия участка изоляции

## Правила гарантийного обслуживания

### **Уважаемые покупатели!**

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок WS-06 (КВТ) – 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а также на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании

## Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 36 месяцев. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

## Сведения о приемке

Пресс-клещи  
**WS-06 (КВТ)**

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

Соответствует техническим условиям  
ТУ 4834-020-97284872-2006.  
Признан годным для эксплуатации.

## Отметка о продаже