

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ТМ «FERON» НБП 06-60-002 С ФОТО-ШУМОВЫМ ДАТЧИКОМ

Инструкция по эксплуатации

1. Назначение светильника:

- 1.1 НБП 06-60-002 – накладной светильник общего назначения, предназначенный для использования с лампой с колбой диаметром до 60мм и цоколем Е27 (лампа не входит в комплект поставки товара). Светильник предназначен для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги: помещений сферы ЖКХ, подсобных, складских, производственных помещений.
- 1.2 Светильник оснащен фото-шумовым датчиком.
- 1.3 Светильники предназначены для работы от сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц.
- 1.4 Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2013.
- 1.5 Светильник устанавливается на плоскую поверхность из нормально воспламеняемого материала. Подходит для установки на стены и потолок.

2. Технические характеристики

Напряжение питания	230В
Частота сети	50Гц
патрон	E27
Максимально допустимая мощность лампы	60Вт
Максимальный диаметр лампы	60мм
Класс защиты	II
Степень защиты от пыли и влаги	IP44
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	PS полистирол
Рабочая температура	-60...+40°C
Климатическое исполнение	УХЛ3
Габаритные размеры, мм	Ø220x110
Тип датчика движения	Фото-шумовой
Потребляемая мощность датчика	<0,5Вт
Порог срабатывания при освещенности	<4Лк
Акустический порог срабатывания датчика	>30дБ
Время задержки	60 секунд

3. Комплектация

- 3.1 Светильник в сборе.
- 3.2 Инструкция по эксплуатации.

4. Подключение светильника.

- 3.1 К работе со светильником допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию. При необходимости, обратитесь к квалифицированному электрику.
- 3.2 **Все работы по монтажу и подключению светильника осуществляются только при выключенном электропитании.**
- 3.3 Извлечь светильник из коробки и произвести его внешний осмотр, проверить комплектность поставки.
- 3.4 Подведите питающий кабель к месту установки светильника.
- 3.5 Снимите рассеиватель светильника выкрутив два винта. Проденьте питающий кабель через кабельный ввод и подключите провода кабеля на клеммник светильника.
- 3.6 Снимите металлический отражатель светильника и закрепите светильник на монтажной поверхности при помощи трех саморезов (нет в комплекте поставки).
- 3.7 Установите металлический экран светильника на место. Установите лампу в патрон. Зафиксируйте рассеиватель светильника двумя винтами.
- 3.8 Включите питание светильника.

5. Принцип работы светильника

Фото-шумовой датчик светильника при возникновении шума громкостью выше 30дБ производит считывание уровня освещенности в помещении, и в случае, если освещенность ниже порогового значения 4лк, датчик замыкает цепь питания и лампа в светильнике включается.

6. Меры безопасности.

- 6.1 К работе со светильником допускаются лица, имеющие допуск для осуществления соответствующего вида работ.
- 6.2 Светильники предназначены для работы внутри помещений. Светильники не предназначены для работы на улице.
- 6.3 Не эксплуатировать светильники при температуре окружающей среды, превышающей допустимую рабочую температуру.
- 6.4 Установка или удаление лампы производить только при отключенном электропитании.
- 6.5 Эксплуатация светильников с неисправным выключателем, поврежденным корпусом, питающим шнуром, без рассеивателя запрещена.
- 6.6 Эксплуатировать светильники в сетях, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 32144-2013 запрещено.
- 6.7 Радиоактивные или ядовитые вещества в состав светильника не входят.

7. Техническое обслуживание и ремонт.

Светильник сконструирован таким образом, что специального технического обслуживания не требует.

Рекомендуемый регламент обслуживания:

- протирка мягкой сухой тканью корпуса, оптического блока, проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в год.
- Замена лампы производится по мере необходимости
- обслуживание светильника производится при отключенном электропитании.

8. Возможные неисправности и меры их устранения

неисправность	Возможная причина	Меры устранения
Светильник не загорается	Отсутствие напряжения в сети	Восстановите напряжение в сети
	Вышла из строя лампа	Замените лампу

Если после произведенных действий светильник неисправность не устранена, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника.

9. Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в помещениях при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C при относительной влажности окружающей среды, не превышающей 80% при температуре 25°C. Срок хранения светильника на складе не более двух лет.

10. Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

11. Утилизация.

Светильники не содержат в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать по правилам утилизации бытовых отходов.

12. Сертификация

Продукция ТМ «FERON» сертифицируется согласно принятым на территории техническим регламентам. Информацию о сертификации смотрите на индивидуальной упаковке.

13. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в РБ. Изготовитель: ЧПТУП «ВЭТП СВЕТ». ТУ РБ 300541279.006-2002. Сертификат соответствия № ТС. ВУ/112.02.01.005 00555.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

