




# EKF



## ПАСПОРТ

Выключатель нагрузки  
BH-29 EKF Basic

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Выключатели нагрузки типа ВН-29 серии Basic являются механическими коммутационными аппаратами и применяются для оперативных включений и отключений в электрических цепях переменного тока.

Выключатели ВН-29 предназначены для коммутации активных и индуктивных нагрузок, включая двигатели, уже защищённых другими коммутационными аппаратами.

Выключатели нагрузки соответствует ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008).

### ВН-29 XX XX EKF Basic



## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры	Значения			
Номинальное напряжение, $U_n$ , В	230/400			
Частота, Гц	50			
Номинальный ток $I_n$ , А	16- 63			
Механическая износостойкость, циклов	20 000			
Коммутационная износостойкость, циклов	10 000			
Наибольший кратковременный допустимый ток $I_{sw}$ , кА (1с)	2			
Степень защиты	IP20			
Число полюсов	1	2	3	4
Масса, г	82	163	245	327
Сечение подключаемого провода, мм <sup>2</sup>	от 1 до 35			
Климатическое исполнение	УХЛ4			

Номенклатура выключателей нагрузки приведена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Наименование
SL29-1-16-bas	Выкл. нагрузки 1P 16А ВН-29 EKF Basic
SL29-1-25-bas	Выкл. нагрузки 1P 25А ВН-29 EKF Basic
SL29-1-40-bas	Выкл. нагрузки 1P 40А ВН-29 EKF Basic
SL29-1-63-bas	Выкл. нагрузки 1P 63А ВН-29 EKF Basic
SL29-2-16-bas	Выкл. нагрузки 2P 16А ВН-29 EKF Basic
SL29-2-25-bas	Выкл. нагрузки 2P 25А ВН-29 EKF Basic
SL29-2-40-bas	Выкл. нагрузки 2P 40А ВН-29 EKF Basic
SL29-2-63-bas	Выкл. нагрузки 2P 63А ВН-29 EKF Basic
SL29-3-16-bas	Выкл. нагрузки 3P 16А ВН-29 EKF Basic
SL29-3-25-bas	Выкл. нагрузки 3P 25А ВН-29 EKF Basic
SL29-3-40-bas	Выкл. нагрузки 3P 40А ВН-29 EKF Basic
SL29-3-63-bas	Выкл. нагрузки 3P 63А ВН-29 EKF Basic
SL29-4-16-bas	Выкл. нагрузки 4P 16А ВН-29 EKF Basic
SL29-4-25-bas	Выкл. нагрузки 4P 25А ВН-29 EKF Basic
SL29-4-40-bas	Выкл. нагрузки 4P 40А ВН-29 EKF Basic
SL29-4-63-bas	Выкл. нагрузки 4P 63А ВН-29 EKF Basic

### 3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА




Рис. 1 Габаритные и установочные размеры ВН-29



## **4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА**

4.1 Монтаж и подключение выключателя нагрузки должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Выключатель нагрузки монтируется на DIN-рейку 35 мм.

Прибор предназначен для коммутации алюминиевым и медным проводом. При этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму медных и алюминиевых проводников.

Подвод напряжения к выводам выключателя от источника питания осуществляется сверху. Затягивать зажимные винты необходимо с усилием не более 2,5 Н•м для медных токопроводящих жил и не более 2,2 Н•м для токопроводящих жил из алюминиевых сплавов 8000 серии.

4.2 Диапазон рабочих температур от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$

4.3 Высота над уровнем моря – не более 2000 м.

4.4 Положение в пространстве – на вертикальной плоскости вертикальное или горизонтальное.

## **5. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Выключатели нагрузки поставляются в групповой упаковке, паспорт – в 1 экземпляре на каждую упаковку изделий.

## **6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

6.1 Выключатели нагрузки, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

6.2 По способу защиты от поражения электрическим током выключатели нагрузки соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должны устанавливаться в распределительных щитах класса защиты не ниже 1.

## **7. ОБСЛУЖИВАНИЕ**

7.1 При техническом обслуживании выключателей нагрузки необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2 В обычных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр выключателей нагрузки и подтяжку зажимных винтов.

## **8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

8.1 Транспортирование выключателей нагрузки может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

8.2 Хранение выключателей нагрузки должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 75% при +15°C.

8.3 Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

## **9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие выключателей нагрузки требованиям ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Срок службы: 8 лет.

9.3 Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 3 года.

9.4 Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 3 года.

**Изготовитель:** ООО «ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко.», 1412, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Роад, Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай.

**Manufacturer:** «CECF Electric Trading (Shanghai) Co.», LTD,  
1412, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road, Pudong  
New District, Shanghai, China.

## **10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Выключатели нагрузки ВН-29 соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя.

## **11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать фирмы-продавца      М.П.

**EAC**