

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕСПРОВОДНОЙ С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК, ТМ «FERON»

МОДЕЛЬ 007-D

Инструкция по эксплуатации

1. Описание

- 1.1 Устройство представляет собой автономную беспроводную сигнализацию, которая срабатывает при открытии двери или створки окна, выдвижении ящика стола, открывании холодильника, перемещении какого либо предмета относительно чего, либо и т.д. Широко применяется при защите от несанкционированного проникновения домов, квартир, офисов и загородных дач и пр. Также, устройство можно применять в шкафах или кладовках, в которые необходимо ограничить доступ.
- 1.2 Устройство состоит из двух частей: магнита и блока-сенсора. В состоянии готовности магнит и блок-сенсор сомкнуты. Как только магнит удаляется от блока-сенсора, включается сирена. При возврате в исходное положение сирена выключается.
- 1.3 Прибор используется внутри помещения.
- 1.4 Прибор устанавливается на нормально воспламеняемую поверхность.

2. Технические характеристики

Источник питания	2 батареи AAA 1,5В (в комплект не входят)
Количество мелодий звонка	1 (сигнализация)
Рабочая температура	От -20 °C до +50 °C
Зазор срабатывания сигнализации	15мм
Степень защиты кнопки	IP20
Класс защиты	III
Относительная влажность	Не более 90%
Громкость встроенной сирены	90дБ
Габаритные размеры	См. на упаковке

3. Комплектность

- 3.1 Прибор в сборе.
- 3.2 Инструкция.
- 3.3 Упаковка.

4. Установка прибора

- 4.1 Извлеките прибор из упаковки и проверьте внешний вид и комплектацию товара.
- 4.2 Вставьте в блок-сенсор батарейки (нет в комплекте).
- 4.3 Снимите защитную пленку с двустороннего скотча на блоке и закрепите на монтажной поверхности.
- 4.4 Аналогично закрепите блок магнита. Зазор между блоком магнита и блоком сенсора не должен превышать 15 мм.
- 4.5 Установите переключатель сбоку устройства в положение «ON». Чтобы выключить прибор установите переключатель в положение «OFF».

5. Эксплуатация

- 5.1 При открытии двери или створки окна появляется зазор более 15 мм между блоком магнита и блоком сенсора устройства. В результате чего мгновенно срабатывает сигнализация.
- 5.2 При закрытии двери сигнализация выключается.

6. Меры предосторожности

- Использовать только внутри помещений.
Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

7. Техническое обслуживание и ремонт

- Прибор не требует специального технического обслуживания. Протирку от пыли и замену батареек необходимо осуществлять по мере необходимости.

8. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не издает сигнал	Разряжены батарейки	Замените батарейки
Устройство издает сигнал при закрытой двери или створке окна	Превышен максимально допустимый зазор 15 мм между блоком-сенсором и блоком магнита	Смонтируйте устройство, соблюдая необходимое расстояние между блоками

Если вышеуперечисленные действия не помогли, обратитесь в место продажи прибора.

9. Хранение

Прибор хранится в теплых отапливаемых помещениях в ящиках или на стеллажах.

10. Транспортировка

Прибор в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

11. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

12. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, PuGen Vilage, Qiu'ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цоай, г. Нингбо, Китай.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

13. Утилизация

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы прибор необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

14. Гарантийные обязательства

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи прибора при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.
- Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия.
- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, наличием повреждений корпуса и не соблюдением требований изложенных в данной инструкции.

