

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ, ТМ «FERON», СЕРИЯ ТМ
МОДЕЛИ: ТМ81, ТМ82, ТМ83, ТМ91, ТМ92, ТМ93, ТМ85**
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание устройства

- 1.1 Выключатели дистанционного управления ТМ «FERON» серии ТМ – кнопки-выключатели, предназначенные для дистанционной передачи сигнала управления блоку приемнику – контроллеру управления осветительным оборудованием.
- 1.2 Для передачи сигнала управления от блока передатчика блоку приемнику используется радиочастотный канал.
- 1.3 Дистанционная передача сигнала кнопкой-выключателем по радиоканалу осуществляется на расстоянии до 70м прямой видимости, и до 25м с перекрытиями.



TM81, TM82, TM83, TM91, TM92, TM93



TM85

2. Технические характеристики

Модель	TM81	TM91	TM82	TM92	TM83	TM93	TM85
Количество клавиш	1		2		3		1
Максимальная дальность передачи сигнала по радиоканалу	25м (с перекрытиями видимости), 70м (прямая видимость)						
Питание кнопки-выключателя	Не требует питания						
Способ передачи сигнала	Радиоканал (RF)						
Частота передачи сигнала	433.08МГц						
Мощность передатчика RF	7мВт						
Материал корпуса	Пластик						Силикон
Рабочая температура	+1...+35°C	-15...+50°C	+1...+35°C	-15...+50°C	+1...+35°C	-15...+50°C	+1...+40°C
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	IP65	IP20	IP65	IP20	IP65	IP65
Тип климатического исполнения	УХЛ4	УХЛ3.1	УХЛ4	УХЛ3.1	УХЛ4	УХЛ3.1	УХЛ4

3. Комплектация

- 3.1 Блок передатчик – кнопка-выключатель беспроводной.
- 3.2 Комплект крепления (для ТМ81, ТМ82, ТМ83, ТМ91, ТМ92 и ТМ93).
- 3.3 Инструкция по применению.
- 3.4 Коробка упаковочная.

4. Меры предосторожности

- 4.1 Запрещена установка кнопки-выключателя в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги, кроме ТМ85.
- 4.2 Запрещено устанавливать кнопку-выключатель снаружи помещений.
- 4.3 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

5. Монтаж кнопки-выключателя (TM81, TM82, TM83, TM91, TM92, TM93)

- 5.1 Достаньте устройство из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
- 5.2 Способ крепления кнопки-выключателя с помощью винтов (в комплекте).
- Аккуратно отсоедините клавишу от кнопки-выключателя.
 - Приложите основание кнопки-выключателя к поверхности в месте предполагаемой установки и сделайте разметку.
 - Закрепите основание кнопки-выключателя с помощью винтов и установите клавишу на место.

- 5.3 Способ монтажа на двухстороннюю клейкую ленту (в комплекте).

Перед установкой очистите и обезжирьте поверхности для лучшего крепления.

6. Подключение кнопки-выключателя к контроллеру управления.

Важно! Кнопки-выключатели можно использовать только с контроллерами управления TM «FERON» серии LD модели: LD100, LD200, LD303, LD304, LD305.

- 6.1 Убедитесь, что питание контроллера управления включено.
- 6.2 Нажмите кнопку на корпусе контроллера управления и удерживайте в течение 3-5 секунд, затем отпустите кнопку (индикатор красного цвета будет медленно мигать), войдя в режим записи кнопки-выключателя.
- 6.3 Нажмите однократно на клавишу кнопки-выключателя, индикатор перестанет мигать, контроллер управления произведет запись кнопки-выключателя. При последующем однократном нажатии клавиши происходит включение/выключение осветительного прибора, что указывает на успешную запись кнопки-выключателя.
- 6.4 Повторите вышеуказанные действия, чтобы добавить дополнительные кнопки-выключатели. Возможно подключение 20 одноклавишных кнопок-выключателей (TM81, TM91, TM85) к одному контроллеру управления. При подключении двух- и трехклавишных кнопок-выключателей (TM82, TM92, TM83 и TM93) 1 клавиша записывается в память контроллера управления как отдельный кнопка-выключатель.

7. Удаление кнопок-выключателей из памяти контроллера управления.

- 7.1 Убедитесь, что питание контроллера управления включено.
- 7.2 Нажмите кнопку на корпусе контроллера управления и удерживайте в течение 6-7 секунд, затем отпустите кнопку (индикатор красного цвета будет быстро мигать), войдя в режим удаления кнопок-выключателей.
- 7.3 Подождите, пока красный индикатор перестанет мигать. Все записанные кнопки-выключатели успешно удалены из памяти контроллера управления.

8. Возможные неисправности и способы их устранения

Внешние проявления неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Осветительное устройство не включается или включается/выключается плохо	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность
	Неправильная схема подключения	Проверьте схему подключения и устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции, при необходимости устраните неисправность
	Слишком большое расстояние или помехи в радиусе действия кнопки-выключателя из-за экранирования (армированное	Сократите расстояние между блоками, либо устраните экран

	стекло, листовой металл, железобетон и т.п.)	
	Осветительный прибор неисправен	Замените неисправный осветительный прибор
	Кнопка-выключатель не записан в памяти контроллера управления	Произведите действия, описанные в п.6 настоящей инструкции.

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

9. Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

10. Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

11. Утилизация

Товар утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

12. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

13. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

14. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность электронных компонентов.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантиное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантиного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантинный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.
- Срок службы изделия 5 лет.

