


Выключатели и переключатели



SDN1900121

Карточный выключатель 10 А, 250 В

Выключатель



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1900121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1900147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1900160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1900168
<input type="checkbox"/> графит	SDN1900170




SDN1300321




SDN1300121

Выключатели для жалюзи 10 А, 250 В

Выключатель с механич. блокировкой



Выключатель с электр. блокировкой




Цвет		
<input type="checkbox"/> белый	SDN1300321	SDN1300121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1300347	SDN1300147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1300360	SDN1300160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1300368	SDN1300168
<input type="checkbox"/> графит	SDN1300370	SDN1300170



Кнопка со шнурком 10 А, 250 В

Кнопка со шнурком




Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1200121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1200147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1200160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1200168
<input type="checkbox"/> графит	SDN1200170



SDN0700121

Кнопочные выключатели 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN0700121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0700147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0700160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0700168
<input type="checkbox"/> графит	SDN0700170




SDN0800121




SDN0900121

Кнопочный выключ. с символом «звонок»



Кнопочный выключатель с символом «свет»



Цвет		
<input type="checkbox"/> белый	SDN0800121	SDN0900121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0800147	SDN0900147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0800160	SDN0900160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0800168	SDN0900168
<input type="checkbox"/> графит	SDN0800170	SDN0900170




SDN1600421



SDN1600121

Кнопочные выключатели с синей подсветкой 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель с подсветкой



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1600121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1600147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1600160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1600168
<input type="checkbox"/> графит	SDN1600170




SDN1800121




SDN1600321


Кнопочный выключ. с символом «звонок» и подсветкой



Кнопочный выключ. с символом «свет» и подсветкой



Кнопочный выключ. с держателем для надписи и подсветкой



Цвет			
<input type="checkbox"/> белый	SDN1600421	SDN1800121	SDN1600321
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1600447	SDN1800147	SDN1600347
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1600460	SDN1800160	SDN1600360
<input type="checkbox"/> титан	SDN1600468	SDN1800168	SDN1600368
<input type="checkbox"/> графит	SDN1600470	SDN1800170	SDN1600370