

## Инструкция по монтажу и эксплуатации розеток

Внимание! Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Данное изделие предназначено для подключения к электрической сети переменного тока до 250 В частоты 50 Гц. Активная мощность подключаемых к изделию электроприборов не должна превышать 3500 Вт.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 16 А

Степень защиты от пыли и влаги: IP20 — IP44

Контактные зажимы: винтового типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>

Срок службы: не менее 40000 циклов

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.

### Указания по монтажу

Внимание! Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

- Винты лапки анкеров закручены и анкера обеспечивают дополнительную фиксацию и центровку механизма в подрозетнике.
- Если крепление на анкерах не используются, их необходимо удалить.
- Механизм шторок на крышке накладки находится на противоположной стороне (180°) от винтовых зажимов присоединяемых проводов. Несоблюдение этих требований может привести к перекосу крышки и разрушению.

### Установка в подрозетник

