




PROFESSIONAL TOOLS



ПАСПОРТ



Пила
циркулярная
погружная

ПП-60

ПП-60н

ППр-60

ППр-60н

серия ПРОФИ

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.


Назначение

Пила циркулярная погружная ПП-60, ППр-60, ПП-60н, ППр-60н предназначена для выполнения продольных и поперечных прямых резов, а также резов под углом в древесине, ДСП и фанере.

Комплект поставки

	ПП-60	ППр-60	ПП-60н	ППр-60н
Пила погружная	1	1	1	1
Сменный диск	1	1	1	1
Направляющая шина	—	—	2	2
Струбцина	—	—	2	2
Соединитель для шин	—	—	2	2
К-т угольных щеток (2 щетки)	1	1	1	1
Паспорт	1	1	1	1
Упаковка (картонная коробка)	1	1	1	1

Основные элементы конструкции



Технические характеристики

	ПП-60, ПП-60н	ППр-60, ППр-60н
Параметры электрической сети (напряжение, В / частота, Гц)	230/50	230/50
Мощность, Вт	1200	1400
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	6 000	2 000-5 000
Наружный диаметр пильного диска, мм	165	165
Посадочный диаметр пильного диска, мм	20	20
Максимальная глубина пропила под углом 90°/45°, мм	59/42	59/42
Угол реза	-1... 48°	-1... 48°
Возможность работы с направляющей шиной	+	+
Регулировка оборотов	—	+
Блокировка шпинделя	+	+
Функция плавного пуска	—	+
Защита от случайного нажатия	+	+
Защита от обратного удара	+	+
Возможность подключения к пылесосу	+	+
Длина провода, м	4,0	4,0
Диапазон рабочих температур	-15... +50 °С	-15... +50 °С
Вес инструмента, кг	5,4	5,4
Вес комплекта, кг	6,2 / 9,2	6,2 / 9,2
Габаритные размеры упаковки, мм	350×260×295 730×300×295	350×260×295 730×300×295

Меры безопасности при работе с инструментом

Пила циркулярная погружная ПП-60, ППр-60, ПП-60н, ППр-60н является профессиональным инструментом, эксплуатация и обслуживание которого должна производиться квалифицированным персоналом.



Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента!



Осторожно! Возможно травмирование!

Берегите руки! Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента!

- Используйте инструмент согласно его назначению;
- Не допускайте перегрузки инструмента;
- Не проводите работы при температурах выше или ниже рабочего диапазона;
- Не допускайте перегрева инструмента. Делайте перерывы в работе с инструментом;
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ.

Эксплуатация инструмента запрещается:

- Без установленного защитного кожуха;
- При снижении скорости работы и увеличении рабочего цикла;
- При нечеткой работе;
- Наличии механических повреждений на его поверхности;
- При появлении дыма или запаха горячей изоляции;
- При возникновении повышенного шума, стука и вибрации.



ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.



При работе с инструментом обязательно используйте средства индивидуальной защиты (защитную маску, перчатки и др.).

Установка и замена отрезных дисков

1. Переведите рычаг переключения режимов в сервисное положение;
2. Нажмите рычаг блокировки вала и поворачивайте диск по часовой стрелке до щелчка, пока он не зафиксируется;
3. Ослабьте и полностью выкрутите винт крепления диска;
4. Демонтируйте и замените отрезной диск;
5. После замены диска переведите рычаг переключения режимов в первоначальное положение.



! ВНИМАНИЕ!

Перед любыми действиями по сборке/регуливке отключите инструмент от сети и дождитесь остановки вращения диска.


! ВНИМАНИЕ!

Направление вращения диска (указано на самом диске) должно совпадать с направлением вращения шпинделя (указано на защитном кожухе инструмента).


Установка глубины реза

Погружная пила оснащена бесступенчатой регулировкой глубины реза. Глубина реза проводится путем подъема или опускания корпуса пилы относительно основания.

1. Ослабьте винт регулировки глубины реза;
2. Установите необходимую глубину реза руководствуясь шкалой;
3. Плотнo (от руки) затяните винт.



Установка угла реза (45°)




Погружная пила оснащена бесступенчатой регулировкой угла наклона реза. При помощи винта регулировки угла реза установите диск под необходимым углом к основанию рукоятки, следуя шкалой.

! ВНИМАНИЕ!
При резе под наклоном значение глубины реза, устанавливаемое по шкале, не совпадает с истинным значением. Глубина реза определяется расстоянием от вершины самого низкого зуба пильного диска до плоскости станины.

Калибровка угла (90°)

В состоянии поставки инструмент откалиброван, при этом плоскость пильного диска с плоскостью основания образует прямой угол 90°. В этом положении указатель шкалы указывает на 0°.

В случае, если в процессе работы угол сбился, то необходимо провести его калибровку. Калибровка выполняется путем откручивания/закручивания установочных винтов основания пилы.



Вид снизу на основание


Включение и выключение инструмента

Включение

1. Подключите инструмент к электросети;
2. Инструмент оснащен защитой от случайного включения. Нажмите кнопку блокировки (1) и затем удерживайте кнопку «ПУСК» (2).
Благодаря системе плавного пуска, шпиндель инструмента раскручивается постепенно (для моделей ППр-60 и ППр-60н).
3. При работе плавно наклоняйте инструмент, углубляясь диском в поверхность.

Выключение


1. Отпустите кнопку «ПУСК».
2. Дождитесь полной остановки диска.
3. Отключите инструмент от электросети.



Регулировка оборотов (для пил ППр-60 и ППр-60н)


Погружные пилы ППр-60 и ППр-60н оснащены возможностью регулировки частоты вращения в диапазоне от 2000 до 5000 об/мин. Установка скорости вращения диска осуществляется при помощи поворотного регулятора, встроенного в основную рукоятку.

Для повышения скорости работы поверните регулятор со шкалой в направлении цифры 6, для понижения скорости работы — в направлении цифры 1.



Использование направляющей шины

Для выполнения прямолинейных резов установите направляющую шину на заготовку вдоль линии пропила с использованием струбцин из комплекта поставки. С помощью соединителя направляющих шин вы можете соединить две шины между собой, увеличивая длину пропила. На шине установлен противоскользкий резиновый уплотнитель, который защищает от скалывания стружки, и предотвращает, вырыв отрезаемой поверхности. После установки пилы на направляющую шину отрегулируйте ее положение винтами таким образом, чтобы минимизировать люфты.




! ВНИМАНИЕ!

Во время проведения первого реза заготовки происходит отрезание противоскользкого уплотнителя на шине до необходимого размера.

! ВНИМАНИЕ!

Погружная пила оснащена защитой от отскока после её установки на шину. Если отскок пилы все-таки произошел, то перед продолжением работы проверьте направляющую шину на предмет повреждений.

Пылеотведение




1. Вставьте адаптер для пылесоса в пылеотвод инструмента;
2. Подсоедините шланг пылесоса к адаптеру.

! ВНИМАНИЕ!
Не используйте бытовой пылесос.
Применение бытового пылесоса может привести как к причинению вреда здоровью, так и к поломке самого пылесоса.



На защитном кожухе инструмента установлена специальная задвижка, которая минимизирует разлет стружки по время проведения реза. При работе инструментом передвиньте ее в крайнее нижнее положение.

Замена угольных щеток



Для доступа к щеткам снимите крышку и удалите изношенные щетки, затем установите новые щетки и крышку на место.

Рекомендации по работе с инструментом

- Удерживайте инструмент двумя руками, выбрав устойчивое положение;
- Ведите инструмент, удерживая его за обе рукоятки, со скоростью подачи, соответствующей обрабатываемому материалу;
- При работе с различными типами заготовок, подставляйте под них специальные опоры, около линии распила и по краям заготовки;
- По завершении реза при включённом двигателе извлеките отрезной диск из паза;
- После выключения инструмента, не затормаживайте диск боковым давлением, это может привести к повреждению диска.
- При работе не закрывайте вентиляционные отверстия. Если двигатель перегрелся — запустите инструмент на максимальной скорости без нагрузки и держите в течение 2-3 минут;
- В процессе работы не допускайте нажатий на кнопку фиксации шпинделя. Это может привести к поломке машины или травме оператора.

Обслуживание инструмента

- Регулярно проверяйте инструмент на предмет механических повреждений или поломок, обращайтесь внимание на общее состояние инструмента, которое также может повлиять на его работу;
- Перед проведением работ по чистке и обслуживанию инструмента отключайте его от электросети;
- После завершения работ, инструмент должен быть протерт чистой ветошью для удаления различной грязи с инструмента, прежде всего в местах подвижных частей и вентиляционных отверстий.

Хранение и транспортировка

- Храните инструмент в сухом помещении.
- Если инструмент долгое время находился на холоде при температуре ниже -15°C , то прежде чем начать работу выдержите инструмент 2–3 часа при температуре не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.
- Транспортировку инструмента производите в индивидуальной и жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей целостность инструмента.
- Во время транспортировки не подвергайте ударам, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 Положения о гарантийном обслуживании.

Гарантийные обязательства не распространяются

(согласно разделу №3 Общего положения о гарантийном обслуживании):

- Инструмент с отсутствующими товарными знаками, без возможности его идентификации в качестве инструмента торговой марки «КВТ»;
- На упаковку, расходные материалы и аксессуары (фильтры, сетки, мешки, картриджи, ножи, насадки и т.п.);
- Рабочие головы, штоки и рукоятки в гидравлических прессах, не оборудованных клапаном автоматического сброса давления (АСД);
- Резиновые и фторопластовые уплотнители гидравлического оборудования;
- Возвратные пружины в ручном инструменте (пресс-клещи, стрипперы для проводов и т.д.);
- Целостность и работоспособность комплектов для резки кабеля под напряжением после проведения прокола кабеля под напряжением;

Случай не является гарантийным

(согласно разделу №4 Общего положения о гарантийном обслуживании):

- При предъявлении претензий по внешнему виду, механическим повреждениям, отсутствию крепежа и некомплектности инструмента, возникшим после передачи товара Покупателю.
- При наличии повреждений, вызванных использованием инструмента не по назначению, связанных с нарушением правил эксплуатации, порядка регламентных работ, а также условий хранения и транспортировки.
- При наличии следов деформации или разрушения деталей и узлов инструмента, вызванных превышением допустимых технических возможностей инструмента (например, превышение максимально допустимых диаметров кабелей, тросов при резке, резке кабелей со стальным сердечником ножницами, не предназначенными для этого и т.д.).
- При самостоятельном ремонте, внесении изменений в конструкцию инструмента, либо ремонте в других мастерских и сервисных центрах.
- При самостоятельной регулировке инструмента, приведшей к выходу инструмента из строя.
- При замене деталей инструмента или расходных материалов на нештатные.
- В случае поломки или снижения работоспособности инструмента в результате влияния внешних неблагоприятных факторов (воздействия влаги, агрессивных сред, высоких температур и т.п.)
- При выработке и износе отдельных узлов инструмента, возникших по причине чрезмерно интенсивного использования инструмента.
- При наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные механические и гидравлические узлы инструмента.
- В случае отсутствия каких-либо комплектующих, узлов или деталей инструмента, а также отломанных и сломанных частей.
- При нарушениях работоспособности инструмента, возникших по причинам независящим от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, пожары, техногенные катастрофы и т.п.).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

WENZHOU BEITE ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. Китай, ROOM 2004 BUILDING 1, YUHEWAN GARDEN,
NO.88 XIQIAO MIDDLE ROAD, LIUSHI TOWN, YUEQING CITY, ZHEJIANG PROVINCE.

Внешний вид и технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления.