



### Механизм двухцветной светодиодной сигнальной лампы



Исполнение	Арт. №
Красный/зеленый	<b>MTN587092</b>

Блок индикации красного/зеленого свечения.  
 Механизм лампы управляется клавишным выключателем для рольставней. Для того, чтобы оба поля загорались одновременно, используйте 2-клавишный выключатель.  
**Питание:** 120 – 230 В пер. тока, 60 Гц, 1,6 Вт  
**Используется со следующими компонентами:** центральная плата с окошком System M MTN5874..., MTN5870..., Artec/Antique MTN5858..  
**Комплект поставки:** 5 пленок с маркировкой, напечатанной черным по белому («перечеркнутый звонок/горничная», «OCCUPIED/FREE», «BEL-EGT/FREI», «BITTE NICHT STOREN/BITTE ZIMMER AUFRAUMEN», «DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM»)

### Механизм одноцветной светодиодной сигнальной лампы



Исполнение	Арт. №
Полярно-белый	<b>MTN587093</b>
Голубой	<b>MTN587094</b>
Зеленый	<b>MTN587090</b>
Красный	<b>MTN587091</b>

Блок индикации белого, красного, зеленого или синего свечения.  
 Для управления механизмом лампы используется 1-клавишный выключатель.  
**Питание:** 120 – 230 В пер. тока, 60 Гц, 1,6 Вт  
 150 – 230 В пер. тока, 50 Гц, 1,3 Вт  
**Используется со следующими компонентами:** центральная плата с окошком System M MTN5874..., MTN5870..., Artec/Antique MTN5858..  
**Указание:** пленки со стрелками можно использовать для указания направления вправо и влево. Для этого их нужно повернуть в соответствующую сторону.  
**Комплект поставки:** 6 пленок с маркировкой, напечатанной в белом по черному («лифт» со стрелкой, «туалет» со стрелкой, «подъем по лестнице» со стрелкой, «спуск по лестнице» со стрелкой, «EXIT» со стрелкой влево, «EXIT» со стрелкой вправо).



### Комплект пленок для механизма светодиодной сигнальной лампы



Исполнение	Арт. №
Печать черным по белому	<b>MTN587095</b>
Печать белым по черному	<b>MTN587096</b>

Пленки для механизмов светодиодной сигнальной лампы и центральная плата с окошком.  
**Используется со следующими компонентами:** центральная плата с окошком System M MTN5874..., MTN5870..  
**Указание:** пленки со стрелками можно использовать для указания направления вправо и влево. Для этого их нужно повернуть в соответствующую сторону.  
**Комплект поставки:** 6 пленок с маркировкой, напечатанной в белом по черному («лифт» со стрелкой, «туалет» со стрелкой, «подъем по лестнице» со стрелкой, «спуск по лестнице» со стрелкой, «EXIT» со стрелкой влево, «EXIT» со стрелкой вправо).  
 5 пленок с маркировкой, напечатанной черным по белому («перечеркнутый звонок/горничная», «OCCUPIED/FREE», «BELEGT/FREI», «BITTE NICHT STOREN/BITTE ZIMMER AUFRAUMEN», «DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM»)



### Центральная плата для звуковых сигнализаторов



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN352444</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN352419</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN352425</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN352014</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN352060</b>

**Используется со следующими компонентами:**  
 Механизм электронного звукового сигнализатора 8-12 В MTN4451-0000,  
 Механизм электронного звукового сигнализатора 230 В MTN352001,  
 Механизм звукового сигнализатора 8-12 В MTN4450-0000,  
 Механизм звукового сигнализатора 230 В MTN352000