



Механизм двухцветной светодиодной сигнальной лампы



| Исполнение | Арт. № |
|-----------------|------------------|
| Красный/зеленый | MTN587092 |

Блок индикации красного/зеленого свечения.
 Механизм лампы управляется клавишным выключателем для рольставней. Для того, чтобы оба поля загорались одновременно, используйте 2-клавишный выключатель.
Питание: 120 – 230 В пер. тока, 60 Гц, 1,6 Вт
 150 – 230 В пер. тока, 50 Гц, 1,3 Вт
Используется со следующими компонентами: центральная плата с окошком System M MTN5874..., MTN5870..., Artec/Antique MTN5858..
Комплект поставки: 5 пленок с маркировкой, напечатанной черным по белому («перечеркнутый звонок/горничная», «OCCUPIED/FREE», «BELEGT/FREI», «BITTE NICHT STOREN/BITTE ZIMMER AUFRAUMEN», «DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM»)

Механизм одноцветной светодиодной сигнальной лампы



| Исполнение | Арт. № |
|---------------|------------------|
| Полярно-белый | MTN587093 |
| Голубой | MTN587094 |
| Зеленый | MTN587090 |
| Красный | MTN587091 |

Блок индикации белого, красного, зеленого или синего свечения.
 Для управления механизмом лампы используется 1-клавишный выключатель.
Питание: 120 – 230 В пер. тока, 60 Гц, 1,6 Вт
 150 – 230 В пер. тока, 50 Гц, 1,3 Вт
Используется со следующими компонентами: центральная плата с окошком System M MTN5874..., MTN5870..., Artec/Antique MTN5858..
Указание: пленки со стрелками можно использовать для указания направления вправо и влево. Для этого их нужно повернуть в соответствующую сторону.
Комплект поставки: 6 пленок с маркировкой, напечатанной в белом по черному («лифт» со стрелкой, «туалет» со стрелкой, «подъем по лестнице» со стрелкой, «спуск по лестнице» со стрелкой, «EXIT» со стрелкой влево, «EXIT» со стрелкой вправо).



Комплект пленок для механизма светодиодной сигнальной лампы



| Исполнение | Арт. № |
|-------------------------|------------------|
| Печать черным по белому | MTN587095 |
| Печать белым по черному | MTN587096 |

Пленки для механизмов светодиодной сигнальной лампы и центральная плата с окошком.
Используется со следующими компонентами: центральная плата с окошком System M MTN5874..., MTN5870..
Указание: пленки со стрелками можно использовать для указания направления вправо и влево. Для этого их нужно повернуть в соответствующую сторону.
Комплект поставки: 6 пленок с маркировкой, напечатанной в белом по черному («лифт» со стрелкой, «туалет» со стрелкой, «подъем по лестнице» со стрелкой, «спуск по лестнице» со стрелкой, «EXIT» со стрелкой влево, «EXIT» со стрелкой вправо).
 5 пленок с маркировкой, напечатанной черным по белому («перечеркнутый звонок/горничная», «OCCUPIED/FREE», «BELEGT/FREI», «BITTE NICHT STOREN/BITTE ZIMMER AUFRAUMEN», «DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM»)



Центральная плата для звуковых сигнализаторов



| Исполнение | Арт. № |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN352444 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN352419 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN352425 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN352014 |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | MTN352060 |

Используется со следующими компонентами:
 Механизм электронного звукового сигнализатора 8-12 В MTN4451-0000,
 Механизм электронного звукового сигнализатора 230 В MTN352001,
 Механизм звукового сигнализатора 8-12 В MTN4450-0000,
 Механизм звукового сигнализатора 230 В MTN352000