



# Клавиши и механизмы

## Клавиши для 1-клавишных выключателей / кнопочных выключателей



| Клавиша  |                     | Клавиша с пиктограммой «вкл.» и «откл.»  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
|   |                     |   |                     |
| Исполнение   | № по каталогу       | Исполнение   | № по каталогу       |
| <b>Термопласт</b>  |                     | <b>Термопласт</b>  |                     |
| <input type="checkbox"/> белый лотос   | <b>MTN3300-6035</b> | <input type="checkbox"/> белый лотос   | <b>MTN3301-6035</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> антрацит   | <b>MTN3300-6034</b> | <input checked="" type="checkbox"/> антрацит   | <b>MTN3301-6034</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> сахара   | <b>MTN3300-6033</b> | <input checked="" type="checkbox"/> сахара   | <b>MTN3301-6033</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> нержавеющая сталь  | <b>MTN3300-6036</b> | <input checked="" type="checkbox"/> нержавеющая сталь  | <b>MTN3301-6036</b> |
| <b>Металл</b>  |                     | <b>Металл</b>  |                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> никель   | <b>MTN3300-6050</b> | <input checked="" type="checkbox"/> никель   | <b>MTN3301-6050</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> шампань  | <b>MTN3300-6051</b> | <input checked="" type="checkbox"/> шампань  | <b>MTN3301-6051</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> мокко  | <b>MTN3300-6052</b> | <input checked="" type="checkbox"/> мокко  | <b>MTN3301-6052</b> |
| Для механизма переключателя на два направления, перекрестного переключателя и кнопочного выключателя.<br><b>Используется со следующими компонентами:</b> 1-клавишные выключатели / кнопочные выключатели |                     | Для механизма 2-полюсного и 3-полюсного выключателей.<br><b>Используется со следующими компонентами:</b> 1-клавишные выключатели / кнопочные выключатели |                     |



| Клавиша с полем для надписи   |                     | Клавиша с полем для надписи и пиктограммой «звонок»  |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
|    |                     |   |                     |
| Исполнение  | № по каталогу       | Исполнение   | № по каталогу       |
| <b>Термопласт</b>   |                     | <b>Термопласт</b>  |                     |
| <input type="checkbox"/> белый лотос  | <b>MTN3360-6035</b> | <input type="checkbox"/> белый лотос   | <b>MTN3365-6035</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> антрацит  | <b>MTN3360-6034</b> | <input checked="" type="checkbox"/> антрацит   | <b>MTN3365-6034</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> сахара  | <b>MTN3360-6033</b> | <input checked="" type="checkbox"/> сахара   | <b>MTN3365-6033</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> нержавеющая сталь   | <b>MTN3360-6036</b> | <input checked="" type="checkbox"/> нержавеющая сталь  | <b>MTN3365-6036</b> |
| <b>Металл</b>   |                     | <b>Металл</b>  |                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> никель  | <b>MTN3360-6050</b> | <input checked="" type="checkbox"/> никель   | <b>MTN3365-6050</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> шампань   | <b>MTN3360-6051</b> | <input checked="" type="checkbox"/> шампань  | <b>MTN3365-6051</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> мокко   | <b>MTN3360-6052</b> | <input checked="" type="checkbox"/> мокко  | <b>MTN3365-6052</b> |
| Для нанесения надписи на длительный срок.<br>Для переключателя на два направления, перекрестного переключателя и кнопочного выключателя.<br><b>Используется со следующими компонентами:</b> 1-клавишные выключатели / кнопочные выключатели |                     | Для нанесения надписи на длительный срок.<br>Для переключателя на два направления, перекрестного переключателя и кнопочного выключателя.<br><b>Используется со следующими компонентами:</b> 1-клавишные выключатели / кнопочные выключатели<br><b>Комплект поставки:</b> 4 пиктограммы («сервис», «свет», «звонок», «без маркировки») на каждую клавишу. |                     |