## SHOP220





Технические характеристики							
Напряжение питания:	230 В 50/60 Гц						
Потребление:	1 Вт						
Коммутируемый выход:	1 реверсивный контакт 8 A 250 B~ $\phi$ = 1						
Погрешность хода часов:	± 1 с/день в нормальных условиях эксплуатации						
	Жесткий кабель	Гибкий кабель					
Емкость зажимов	1,54 мм <sup>2</sup>	1,52,5 мм <sup>2</sup>					
Программы, защищенные EEPROM	4 предустановленных программы, 1 свободная программа						
Время автономной работы	100 часов для всех входов						
Диапазон регулировки температуры:	от + 7° С до +30° С						
Режим защиты от замерзания:	+7°C						
Температура хранения:	- 10°C +60°C						
Диапазон рабочих температур:	- 5°C +50°C						
Режим работы	Тип 1.В МЭК/EN 6073	30-1					





МЕНЮ (MENU)							
НАСТРОЙКИ (SETUP)							
	ЯЗЫК (LANGUAGE)	- АНГЛИИСКИИ/НЕМЕЦКИИ/ФРАНЦУЗСКИИ/ИСПАНСКИИ/ НИДЕРЛАНДСКИИ (ENGLISH / DEUTSCH / FRANCAIS / ESPANOL / NEDERLANDS)					
	ДАТА/ВРЕМЯ (DATE/TIME)	ДАТА (DATE)	ВРЕМЯ (ТІМЕ)	ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ (SUMMERTIME)	ЕВРОПА/США/БЕЗ ИЗМ./ СВОБОДН. (EUROPE, US, NONE, USER DEFINED)		
	ПРОГРАМ. ТЕМП. (TEMPSETTINGS)	T° KOMΦOPT (T° COMFORT)	Т° ЭКОНОМИЯ (Тә REDUCED)				
	КАЛИБРОВКА (WALL COMPENS.)	+ 0.0°C					
	ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ (PRESENCE TIME)	6-22 YACOB (6-22 O'CLOCK)	0-24 YACOB (0-24 O'CLOCK)				
	ЭКРАН (DISPLAY)	КОНТРАСТНОСТЬ (CONTRAST)	ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS)				
ПРОГРАММЫ (PROGRAM	/ME)						
Р1- ОФИС (P1- OFFICE)	M T W T F S S 08:00 - 19:00 0 6 12 18 24h	ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)	Символы	ежим комфорта и количество дней ежим экономии и количество дней			
Р2- ТОРГОВАЯ ЗОНА 1 (P2- RETAIL 1)	M T W T F S S 09:00 - 19:00 0 6 12 18 24h	ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)	Ж ⊥ 3d Режим защиты от замерзания и количест Ж 🕏 3d дней				
Р3- ТОРГОВАЯ ЗОНА 2 (P3- RETAIL 2)	M T W T F S S 09:00 - 19:00	ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)	Отопление включено Ручной режим				
Р4- ЕЖЕДН. (Р4- DAILY)	0 6 12 18 24h		● <b>○</b> ●	Гекущая температ	гура		
	M T W T F S S 08:00 - 20:00 0 6 12 18 24h	ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)		Гемпература режи по умолчанию 16	има экономии °C)		
Р5- СВОБОДН. (P5- USER DEF.)	СВОБОДНАЯ (USER DEFINED)	СОЗДАТЬ / ВЫБРАТЬ, ИНФО, ИЗМЕНИТЬ, УДАЛИТЬ (CREATE / SELECT, INFO, MODIFY, DELETE)	Температура режима комфорта (по умолчанию 19 °С)				
ОПЦИИ (OPTIONS)	ИНΦΟ (INFO)	ТЕРМ ПРОГ (THERM PROG) дд/мм/гггг (dd/mm/yyyy) ВЕРСИЯ xx (VERSION xx)					
	ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ (RE	SET SETTINGS)					



## Информация о программах



## Ручная настройка

Регулировка температуры с шагом 0,5 °С без изменения параметров текущей программы. Возврат к заданной температуре:

- автоматически при последующем изменении программы
- вручную при нажатии кнопки «Auto»











Регулировка температуры режима комфорта



## Калибровка

Разница между температурными значениями и комнатной температурой может быть компенсирована функцией калибровки.







