Line-R™

Автоматический стабилизатор напряжения Модели LE600-RS и LE1200-RS

Сообщения защиты

Внимательно прочтите инструкции для знакомства с автоматическим стабилизатором напряжения перед началом установки, эксплуатации, обслуживания или ухода за ним. В данном руководстве или на оборудовании могут использоваться следующие специальные сообщения, предназначенные для того, чтобы предупредить пользователя о потенциальной опасности или привлечь внимание к информации, которая упрощает или уточняет выполнение процедуры.

Добавление этого символа к инструкциям по технике безопасности с пометкой "Опасно" или "Предупреждение" указывает на наличие опасности поражения электрическим током, что может привести к нанесению травмы в случае несоблюдения инструкций.

Если на ярлыке "Внимание!" или "Осторожно!" содержится данный символ, это указывает на опасность получения травмы и повреждения изделия в случае несоблюдения инструкций.

⚠ ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ указывает на ситуацию, в которой возникает потенциальная угроза, которая **может привести** к нанесению травмы легкой или средней степени тяжести, если ее не предотвратить.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ сообщает о видах работ, не связанных с получением травм, включая вредное воздействие на окружающую среду, а также возможное повреждение или утерю данных.

Инструкции по технике безопасности

- Следуйте всем государственным и местным электротехническим правилам и нормам.
- Весь электромонтаж должен проводиться квалифицированным электриком.

- Внесение каких-либо изменений в конструкцию оборудования без специального разрешения компании APC by Schneider Electric может привести к прекращению действия гарантийных обязательств изготовителя.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещении.
- Не подвергайте работающее устройство воздействию прямых солнечных лучей, высокой влажности или запыленности.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия автоматического стабилизатора напряжения. Необходимо обеспечить достаточное пространство для эффективной вентиляции. Оставляйте минимальный зазор 1 дюйм (2,5 см).

Дополнительные инструкции по технике безопасности представлены в руководстве по технике безопасности к данному устройству.

Описание продукта

Line-R автоматически компенсирует снижение напряжения (повышая низкое напряжение) и повышение напряжения (понижая высокое напряжение) в общей энергосистеме до уровней, безопасных для компьютеров и другого чувствительного оборудования. Line-R APC by Schneider Electric обеспечивает высокую степень защиты от провалов и повышений напряжения в сети; предназнач для надежной работы и не требует обслуживания.

Области применения

Примечание. Общее энергопотребление
должно превышать значение "максимальн
Технические характеристики. Общая наг
срабатыванию автоматического выключат
Line-R предназначена для использования
таким как компьютеры, мониторы, принте
аудио-видео оборудование.
Устройство не предназначено для использ
устройствами, потребляемая мощность ко
мощности", указанное в таблице *Техничес*

Функции

Передняя панель		
❶	**Индикатор понижения напряжения**	Горит при низком напряж Мигает, если значение на входе ниже указанного д входных напряжений.
❷	**Индикатор нормального напряжения**	Горит, если значение нап входе находится в норма диапазоне.
❸	**Индикатор высокого напряжения**	Горит при высоком напр входе. Мигает, если значение на входе выше указанного д входных напряжений.
❹	**Выключатель питания**	Используется в качестве выключателя для включе выключения (**O**) Line-R подключенного оборудов

Задняя панель		
❶	**Сетевые розетки**	От данных розеток по питание на подключен оборудование в случа к сетевой розетке Line
❷	**Выбираемый пользователем переключатель напряжения**	Данный переключател для регулировки напр "Выбор входного напр
❸	**Силовой кабель**	Кабель используется д подключения Line-R к
❹	**Автоматический предохранитель**	Автоматический выкл используется для сбро системы после перегр вызвавшей срабатыва автоматического выкл Отсоедините последн подключенное к стаби полностью задвиньте выключатель внутрь.

Установка

- Выбор входного напряжения - Line-R ос переключателем напряжения для регули требованиями конкретного региона (Нап 240 В). Сдвиньте переключатель, чтобы
- Подключите Line-R к настенной розетке компьютер или другое электронное обор R. Line-R должн использоваться только цепи, защищенной плавким предохранит
- **Подключение оборудования -** Подк R и включите оборудование. Оборудован Line-R.
  Примечание. Общее энергопотребление должно превышать значений, указанных нагрузка сверх данного значения привед кнопкой.
- **Включение Line-R -** Переведите выкл (**I**). Выключатель можно использовать в подключенного к нему оборудования.