Инструкция по установке светильников TLPL на потолки типа «армстронг» и «грильято».

- 1. Подготовить к установке светильник TLPL (со светильника снять рассеиватель см. рис. 1);
- 2. Закрепить на основании светильника скобы поз. 1 (2 штуки) с помощью винтов, гаек и шайб поз. 2,4,5 (см. рис. 2);
- 3. Закрепить светильник на потолке типа «армстронг» (см. рис. 3) или потолке типа «грильято» (см. рис.4) с помощью винтов, гаек и шайб поз. 3, 4, 5;
- 4. При установке светильника на потолке типа «армстронг» предварительно сделать вырезы в плитах потолка (см.рис. 5). Размер А зависит от типа светильника.

Комплект поставки:

- Скоба подвеса 2 шт.
- Винты М4х10 2 шт.
- Винты М4х35 2 шт.
- 4. Шайбы плоские - 4 шт.
- Гайки М4 4 шт.

