

Вспомогательные устройства, дополнительные принадлежности и устройства дистанционного управления DX³



Упак.	Кат. №	Вспомогательные устройства	Число модулей
1	4 062 58	Устанавливаются с левой стороны устройства. Возможные конфигурации: 3 вспомогательных устройства, включая 1 вспомогательное устройство управления. Данные вспомогательные устройства являются общими для модульных автоматических выключателей, АВДТ, ВДТ и выключателей-разъединителей. Возможность установки гребенчатой шины.	0.5
1	4 062 60	Вспомогательный переключающий контакт положения, 6 А – 250 В~. Отображает положение контактов модульного автоматического выключателя, АВДТ, ВДТ или выключателя-разъединителя.	0.5
1	4 062 62	Вспомогательный переключающий контакт срабатывания, 6 А – 250 В~. Сигнализирует о срабатывании устройства защиты.	0.5
1	4 062 66	Вспомогательный переключающий контакт положения + вспомогательный переключающий контакт срабатывания, 6 А – 250 В~. Может быть преобразован в 2 вспомогательных переключающих контакта положения.	1
1	4 062 76	Независимые расцепители. Предназначены для дистанционного отключения модульных автоматических выключателей, ВДТ, АВДТ или выключателей-разъединителей. От 12 до 48 В~/=	1
1	4 062 78	От 110 до 415 В~. Расцепители минимального напряжения. Регулирование задержки в диапазоне от 0 до 300 мс.	1
1	4 062 80	От 24 до 48 В~/=	1
1	4 062 82	230 В~. Независимый расцепитель, управляемый размыкающим контактом кнопочного выключателя. Предназначен для принудительного аварийного отключения через цепь управления с помощью размыкающего контакта кнопочного выключателя. Предотвращает срабатывание устройства защиты, с которым он используется, при исчезновении напряжения питания в цепи управления, сохраняя при этом способность отключить аппарат защиты через цепь управления в течение не менее 60 ч. Не предназначен для цепей питания машин с подвижными элементами (например, обрабатывающих станков).	1
1	4 062 87	Независимый расцепитель, 230 В~. Поставляется с элементом питания.	1.5
1	4 062 85	Запасной элемент питания для расцепителя (Кат. № 4 062 87).	
Упак.	Кат. №	Вспомогательные устройства (продолжение)	Число модулей
1	4 062 86	Расцепитель порогового напряжения "POP", 275 В~. Модуль защиты от перенапряжений. Для отключения модульных автоматических выключателей ВДТ или АВДТ в случае аварийного повышения напряжения в сети (например, при обрыве нейтрали).	1
1	4 062 91	Электродвигательные приводы. Для установки с левой стороны модульных автоматических выключателей, АВДТ и ВДТ с шириной полюса 1 модуль. Предназначены для дистанционного замыкания и размыкания устройств, с которыми они используются.	
1	4 062 91	Стандартное исполнение. Напряжение цепи управления 230 В~. Число модулей 1.	
1	4 062 93	24-48 В~/=	2
1	4 062 95	230 В~	2
2	4 063 03	Дополнительные принадлежности. Блокиратор с навесным замком. Приспособление для фиксации модульных автоматических выключателей, АВДТ, ВДТ и выключателей-разъединителей DX ³ в выключенном положении. Навесной замок с дужкой диаметром 6 мм. Навесной замок с дужкой диаметром 5 мм.	
1	0 227 97		
3	4 063 13		
2	4 063 04	Пломбируемая крышка для винтов (4 шт). Для модульных автоматических выключателей DX ³ с шириной полюса 1 модуль.	
2	4 063 12	Для модульных автоматических выключателей DX ³ с шириной полюса 1,5 модуля.	
1	4 063 05	Межполюсные перегородки. Для модульных автоматических выключателей DX ³ с шириной полюса 1 модуль. Межполюсная перегородка (комплект из 6 шт.).	
10	4 063 07	Фальш-модуль. Ширина 0,5 модуля. Устанавливается между двумя устройствами для: - облегчения теплового режима; - выравнивания устройств и заполнения пустых мест в ряду.	
1	4 063 10	Зажимы для алюминиевых проводников. Сечением до 50 мм ² .	
1	4 063 11	Сечением до 95 мм ² для модульных автоматических выключателей с шириной полюса 1,5 модуля.	
1	4 063 06	Крышки выводов. Для устройств с шириной полюса 1,5 модуля (комплект из 2 шт.).	