



7 736 56



7 736 59 + 7 736 60



7 737 15 + 7 737 60



7 737 78 + 7 737 60



7 737 27

Упак.	Кат. №			
	Белый	Слоновая кость		
10	7 736 56	7 737 56		Выключатель 10 А
10	7 736 00	7 737 00		
10	7 736 57	7 737 57		Переключатель на два направления 10 АХ
10	7 736 58	7 737 58		
10	7 736 10	7 737 10		Выключатель с индикацией 10 АХ
10	7 736 26	7 737 26		
10	7 736 09	7 737 09		Переключатель на два напр. с подсветкой 10 АХ
10	7 736 08	7 737 08		
10	7 736 11	7 737 11		Выключатель без фиксации 10 АХ
10	7 736 13	7 737 13		
10	7 736 15	7 737 15		Кнопочный светорегулятор 500 Вт
10	7 736 17	7 737 17		
10	7 736 45	7 737 45		Розетка IP 44
10	7 736 59	7 737 59		
10	7 736 16	7 737 16		Розетка 2К+3 немецкий стандарт
10	7 736 21	7 737 21		
10	7 736 27	7 737 27		Двойная розетка 2 x 2К+3 немецкий стандарт
10				

Упак.	Кат. №			
	Белый	Слоновая кость		
10	7 736 38	7 737 38		Розетка телефонная RJ11 - 1 выход
10	7 736 39	7 737 39		
10	7 736 41	7 737 41		Розетка RJ 45 UTP Кат.6
10	7 736 42	7 737 42		
10	7 736 40	7 737 40		Розетка RJ 45/ RJ 11 Кат.6 UTP Сборная
10				
10	7 736 78	7 737 78		Розетка ТВ Подключение – звезда 0 – 2400 МГц – <= 1,5 Дб
10	7 736 79	7 737 79		
10	7 736 80	7 737 80		Розетка ТВ оконечная 4 – 2150 МГц <= 10 Дб
10	7 736 99	7 737 99		
10	7 736 35	7 737 35		Розетка ТВ проходная 4 – 2150 МГц – < 14 Дб
10	7 736 36	7 737 36		
10	7 736 37	7 737 37		Розетка ТВ тип F. 0 – 2400 МГц – <= 1,5 Дб
10				
10	7 736 44	7 737 44		Розетка TV-FM-SAT Подключение – звезда 0 – 2150 МГц
10				
10				Розетка TV-FM-SAT оконечная. 0 – 2150 МГц
10				
10	7 736 46	7 737 46		Розетка TV-FM-SAT оконечная. 0 – 2150 МГц
10	7 736 98	7 727 98		
10	7 736 97	7 737 97		Розетка TV-FM-SAT оконечная. 0 – 2150 МГц
10	7 736 98	7 737 98		

Выключатели, переключатели 250 В~

- Выключатель 10 А
- Выключатель 16 А
- Переключатель на два направления 10 АХ
- Выключатель двухклавишный 10 АХ
- Выключатель с индикацией 10 АХ
- Переключатель на два напр. с подсветкой 10 АХ
- Выключатель IP 44
- Двухклавишный переключатель на два направления

Выключатели без фиксации 250 В~

- Выключатель без фиксации 10 АХ
- Выключатель без фиксации с подсветкой 10 А

Светорегуляторы 230 В~

- Кнопочный светорегулятор 500 Вт
- Светорегулятор 300 Вт

Розетки 16 А - 250 В~

- Розетка IP 44
- Розетка 2К+3 немецкий стандарт
- Розетка 2К
- Розетка 2К+3 с защитными шторками, немецкий стандарт
- Двойная розетка 2 x 2К+3 немецкий стандарт

Розетки телефонные

- Розетка телефонная RJ11 - 1 выход
- Розетка телефонная RJ11 - 2 выхода

Розетки информационные

- Розетка RJ 45 UTP Кат.6
- Розетка 2 x RJ 45 UTP Кат.6
- Розетка RJ 45/ RJ 11 Кат.6 UTP Сборная

Розетки TV и розетки TV-FM-SAT

- Розетка ТВ Подключение – звезда 0 – 2400 МГц – <= 1,5 Дб
- Розетка ТВ оконечная 4 – 2150 МГц <= 10 Дб
- Розетка ТВ проходная 4 – 2150 МГц – < 14 Дб
- Розетка ТВ тип F. 0 – 2400 МГц – <= 1,5 Дб
- Розетка TV-FM-SAT Подключение – звезда 0 – 2150 МГц
- Розетка TV-FM-SAT оконечная. 0 – 2150 МГц
- Розетка TV-FM-SAT оконечная. 0 – 2150 МГц

Моноблоки

- 3-постовой блок: выключатель 10А + выключатель двухклавишный 10 А + розетка 2К+3 16А

Аксессуары

- Заглушка монтажная
- Коробка для накл. монтажа Глубиной 26 мм для выключателей и переключателей
- Коробка для накл. монтажа Глубиной 36 мм для розеток и других устройств
- Коробка для накладного монтажа