

## Céliane™

## механизмы и лицевые панели

| МЕХАНИЗМЫ  |                           |         | КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ |                    |   |                    |                    |       |
|--|---------------------------|---------|--------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------|
|  | Кат. №                    | Упак.   |                          | Белый              | Титан   | Слоновая кость     | Графит             | Упа   |
| УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ – ВЫКЛІ  | -                         | J Haili |                          |                    |   |                    |                    | 7.1.0 |
| Выключатель 1-полюсный 10 АХ   | 0 670 02                  | 10      |                          | 0 680 01           | 0 683 01  | 0 662 00           | 0 649 00           | 10    |
| Переключатель на 2 напр., 16 А   | 0 670 03                  | 10      |                          | 0 680 01           | 0 683 01  | 0 662 00           | 0 649 00           | 10    |
| Выключатель 1-полюсный 10 АХ<br>с подсв./инд. с рассеивателем*         | 0 670 02<br>+<br>0 676 69 | 10      |                          | 0 680 01           | 0 683 01  | 0 662 00           | 0 649 00           | 10    |
| Выключатель 1-полюсный 10 АХ двухкл.                                   | 2x0 670 02                | 10      |                          | 0 680 02           | 0 683 02  | 0 662 01           | 0 649 01           | 10    |
| Выключатель 1-полюсный 10 АХ<br>5-клавишный                            | 5x0 670 02                | 10      |                          | 0 680 11           | 0 683 11  | 0 662 03           | 0 649 03           | 1     |
| Выключатель двухполюсный 20 АХ   | 0 670 21                  | 10      |                          | 0 680 21           | 0 683 21  | 0 662 18           | 0 649 18           | 10    |
| Выключатель двухполюсный 20 АХ<br>с подсв./инд. *                      |                           | 10      | 0                        | 0 680 23           | 0 683 23  | 0 662 19           | 0 649 19           | 10    |
| Выключатель клавишный без фиксации 6 А                                 | 0 670 32                  | 10      |                          | 0 680 01           | 0 683 01  | 0 662 00           | 0 649 00           | 10    |
| Выключатель клавишный без фиксации 6 A<br>с подсв.*                    |                           | 10      |                          | 0 680 03           | 0 683 03  | 0 662 10           | 0 649 10           | 10    |
| Выключатель клавишный без фиксации 6 A с подсв./инд. с рассеивателем * | 0 670 32<br>+<br>0 676 69 | 10      |                          | 0 680 01           | 0 683 01  | 0 662 00           | 0 649 00           | 10    |
| Выключатель двухкл. без фиксации 6 А                                   | 2x0 670 32                | 10      |                          | 0 680 02           | 0 683 02  | 0 662 01           | 0 649 01           | 10    |
| Выключатель двухкл. без фиксации 6 А<br>с подсв.*                      |                           | 10      |                          | 0 680 04           | 0 683 04  | 0 662 11           | 0 649 11           | 10    |
| Выключатель 5-клавишный<br>без фиксации 6 А                            | 5x0 670 32                | 10      |                          | 0 680 11           | 0 683 11  | 0 662 03           | 0 649 03           | 1     |
| Выключатель 5-клавишный<br>без фиксации 6 А с подсв.*                  |                           | 10      |                          | 0 680 20           | 0 683 20  | 0 662 13           | 0 649 13           | 1     |
| Выключатель кнопочный без фиксации<br>с НО/НЗ контактом 6А             | 0 670 35                  | 10      |                          | 0 680 15           | 0 683 15  | 0 662 08           | 0 649 08           | 10    |
| Выключатель шнурковый<br>с самовозвратом 6A                            | 0 670 38                  |         |                          | 0 680 08           | 0 683 08  | 0 662 17           |                    |       |
| Выключатель сенсорный<br>без нейтрали 400 Вт                           | 0 670 41                  | 1       |                          | 0 680 41<br>Стекло | 0 683 41<br>Стекло<br>Белая глина<br>0 683 40<br>Стекло | 0 662 84<br>Стекло | 0 683 46<br>Стекло | 1     |
| Выключатель сенсорный<br>с нейтралью 1000 Вт                           | 0 670 42                  | 1       |                          | Белая глина        | Металлик<br>0 683 46<br>Стекло<br>Графит                | Белая глина        | Графит             | 1     |
| Выключатель бесконтактный с нейтралью 1000 Вт                          | 0 670 49                  | 1       | (0)                      | 0 680 49           | 0 683 49  | 0 662 20           | 0 649 57           | 1     |
| Выключатель без нейтрали<br>с выдержкой времени 1000 Вт                | 0 670 51                  | 1       |                          | 0 680 37           | 0 683 37  | 0 662 53           | 0 649 53           | 1     |
| Таймер программируемый недельный                                       | 0 670 53                  | 1       |                          | 0 680 38           | 0 683 38  | 0 662 48           |                    | 1     |
| Выключатель с поляризованным реле<br>2000 Вт                           | 0 670 61                  | 1       |                          | 0 680 03           | 0 683 03  | 0 662 10           | 0 649 10           | 1     |