

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Аккумуляторный светодиодный велосипедный фонарь NPT-B06-ACCU

Благодарим Вас за приобретение фонаря TM Navigator!

Внимание! Перед использованием фонаря внимательно прочтайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Аккумуляторный светодиодный велосипедный фонарь NPT-B06-ACCU торговой марки Navigator предназначен для использования в качестве автономного портативного источника света.
2. Фонарь работает от литий-полимерного аккумулятора. Зарядка аккумулятора осуществляется через порт micro-USB с помощью USB-кабеля (входит в комплект).
3. Основные технические характеристики приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Светодиод	6 LED, 0,5 Вт
Материал корпуса	пластик ударопрочный
Цвет	черный/красный
Степень защиты/Класс защиты	IP 33/ III
Вес	16 г
Габаритные размеры	73x20x21 мм
Тип аккумулятора	литий-полимерный
Напряжение и емкость аккумулятора	3,7 В, 280 мАч
Кол-во циклов зарядки/разрядки	1000
Время полной зарядки	3 часа
Напряжение зарядки	—5 В, 1 А
Индикатор уровня заряда аккумулятора	нет
Ударопрочность	1 м
Температура эксплуатации	-20...+60 °C

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1	Фонарь	1 шт.
2	USB-кабель	1 шт.
3	Крепление	2 шт.
4	Паспорт изделия	1 экз.

3. УПРАВЛЕНИЕ

- 3.1. Для включения фонаря необходимо нажать кнопку включения и удерживать ее в течение 3 секунд. Фонарь включится в режиме 100% яркости. Переключение между режимами осуществляется коротким нажатием на кнопку включения. Выключить фонарь можно в любом режиме, удерживая кнопку включения в течение 3 секунд.
- 3.2. Фонарь работает в 4 режимах: режим постоянного свечения 100% и 3 варианта мерцания. Основные параметры режимов работы представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Управление фонарем

Способ включения	Режим работы	Световой поток, лм	Дальность освещения, м	Автономная работа, ч
нажатие 3 секунды	яркость 100%	50	—	2,5
короткое нажатие	мерцание 1	—	—	2
короткое нажатие	мерцание 2	—	—	2
короткое нажатие	мерцание 3	—	—	2
нажатие 3 секунды	выключение			

4. ИНСТРУКЦИЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

Внимание! Во время зарядки аккумуляторной батареи фонарь должен находиться в выключенном состоянии.

- 4.1. Перед первым использованием фонаря аккумулятор необходимо зарядить.
- 4.2. Зарядка аккумулятора осуществляется через порт micro-USB с помощью USB-кабеля, входящего в комплект. Красный индикатор сигнализирует о процессе зарядки. После окончания процесса зарядки крас-

ный индикатор погаснет. Время зарядки аккумулятора – 3 часа.

- 4.3. С целью продления рабочего ресурса рекомендуется заряжать аккумулятор не реже, чем раз в 12 месяцев, в том числе и во время хранения, когда фонарь не используется. Не рекомендуется полностью разряжать аккумулятор и хранить аккумулятор в полностью разряженном состоянии.
- 4.4. Для зарядки фонаря можно использовать любые устройства с выходом USB с напряжением на выходе 5 В ±5% и током не более 2 А. В фонаре реализована схема защиты аккумулятора от перезаряда. Однако не рекомендуем подвергать аккумулятор непрерывной зарядке более 12 часов. Не заряжайте аккумулятор в непосредственной близости к источникам тепла или под прямыми солнечными лучами.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 5.1. Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения. Компания не несет ответственности за изделие, если оно использовалось не по прямому назначению. Не направляйте свет фонаря в глаза.
- 5.2. Запрещается разбирать фонарь. Не допускайте попадания влаги внутрь фонаря.
- 5.3. Не используйте фонарь или зарядное устройство, если наблюдаются внешние повреждения корпуса зарядного устройства, фонаря, а также, если у Вас есть сомнения в их исправности.
- 5.4. Запрещается вносить изменения в конструкцию фонаря.
- 5.5. Запрещается подвергать фонарь и аккумулятор воздействию огня и высоких температур, поскольку аккумулятор может взорваться.
- 5.6. Ремонт фонаря, зарядных устройств, замена аккумуляторов должны производиться только квалифицированным специалистом.

6. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.
Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- 7.1. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- 7.2. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.
- 7.3. Запрещается утилизировать аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами. Отработавшие аккумуляторы необходимо передать для дальнейшей утилизации в специализированные организации, лицензированные местными органами власти.



8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Гарантийный срок службы фонаря составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии сохранности чека, паспорта, упаковки, а также соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 8.2. Замена неисправного фонаря осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного паспорта.
- 8.3. Фонарь не подлежит гарантийному обслуживанию в случае отсутствия чека, наличия механических повреждений, следов вскрытия корпуса, нарушения условий эксплуатации, описанных в паспорте.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO BID ELECTRICAL CO., LTD», No. 188, Zhangshu West Road, Xidian Town, Ningbo, China. «НИНГБО БИД ЭЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД», № 188, Чаншу Вэст Роуд, Сидянь Таун, Нингбо, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

Дата производства (production date): 08.2019

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.