

Традиционная система устройства для отелей и гостиниц



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Карточники выключатели	Артикул	Лицевые панели для устройств отелей и гостиниц
○ K4549	 Карточный выключатель для включения питания внутри гостиничного номера – подсветка щели для карты со встроенной светодиодной лампой – 30-секундная задержка выключения для комфортного выхода из номера – питание 230 В ~ Устройство необходимо укомплектовать суппортом, лицевой панелью, а также двумя полумодульными заглушками (K4949), устанавливаемыми по бокам карточного выключателя. – 3 модуля	□ KW06H ■ KG06H □ KM06H □ KW11H ■ KG11H □ KM11H	1 модуль  Лицевая панель для арт. K4027H  Лицевая панель для арт. K4373
○ K4548	 Карточный выключатель с RFID-технологией для включения питания внутри гостиничного номера – подсветка щели для карты со встроенной светодиодной лампой – 30-секундная задержка выключения для комфортного выхода из номера – питание 230 В ~ – с RFID-технологией для использования бесконтактных карт. Устройство необходимо укомплектовать суппортом, лицевой панелью, а также двумя полумодульными заглушками (K4949), устанавливаемыми по бокам карточного выключателя. – 3 модуля	□ KW22M2 ■ KG22M2 □ KM22M2 □ KW22 ■ KG22 □ KM22	2 модуля  Лицевая панель для арт. K4549 и K4548 3 модуля  Лицевая панель для арт. K4549 и K4548
○ K4027H	 Переключатель DND-MUR (Не беспокоить – Убрать номер) для индикации статуса номера снаружи, со светодиодной подсветкой (двухцветный светодиод K4743230RG, поставляется в комплекте) – 1 модуль		
○ K4373	 Индикатор статуса номера DND-MUR (Не беспокоить-Убрать номер) с двумя встроенными светодиодами, зелёного и красного цвета. Используется снаружи гостиничного номера – светодиоды не заменяемые – 127/230 В ~ – 1 модуль		
□ KW4177 ■ KG4177 □ KM4177	 Розетка электробритвы с изолирующим трансформатором – входное напряжение 230 В ~, 50/60 Гц – выходное напряжение 115/230 В ~, 20 ВА Поставляется с лицевой панелью соответствующего цвета – 3 модуля		