

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА». Данный документ распространяется на компоненты систем светодиодного освещения и подсветки - светодиодные прожекторы ЭРА серии LPR и предназначен для руководства по монтажу, подключению и эксплуатации. Светодиодный прожектор ЭРА предназначен для внутреннего или наружного освещения заливающим светом. Изделие позволяет обеспечить мощный световой поток для подсветки различных объектов и необходимое количество света для общего освещения.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий.

 Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | LPR-02 | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Артикул | LPR-024-0-xxK-010 | LPR-024-0-xxK-020 | LPR-024-0-xxK-030 | LPR-024-0-xxK-050 | LPR-024-0-xxK-070 | LPR-024-0-xxK-100 | LPR-024-0-xxK-150 | LPR-024-0-xxK-200 |
| Цветовая температура, К | если xx = 65 6500K; если xx = 50 5000K; если xx = 40 3000K | | | | | | | |
| Цвет корпуса | | | | | | черный | | |
| Напряжение питания (переменного тока), В | | | | | -200-240 | | | |
| Номинальное напряжение питания (переменного тока), В | | | | | ~230 | | | |
| Частота сети, Гц | | | | | 50-60 | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 |
| Потребляемый ток, А | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,30 | 0,43 | 0,65 | 0,87 |
| Световой поток, Лм | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | 5600 | 8000 | 12000 | 16000 |
| Коэффициент цветопередачи (Ra) | | | | | >80 | | | |
| Тип кривой силы света | | | | | Д (косинусная) | | | |
| Коэффициент мощности (PF), cos φ | | | | | >0,9 | | | |
| Климатическое исполнение | | | | | У1 | | | |
| Температура эксплуатации, °C | | | | | -45 + 40 °C | | | |
| Степень защиты от воздействий окружающей среды | | | | | IP65 | | | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | | | | | I | | | |
| Срок службы, лет | | | | | 25 (100'000 часов) | | | |
| Класс энергоэффективности | | | | | A | | | |
| Размеры ШxВxГ, мм | 78x50x25 | 98x70x25 | 118x90x25 | 148x120x25 | 178x150x25 | 218x180x25 | 250x215x28 | 320x230x30 |
| Масса, кг | 0,125 | 0,125 | 0,21 | 0,325 | 0,525 | 0,73 | 1,1 | 1,46 |
| Материал | | | | | металл, стекло | | | |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- светодиодный прожектор, шт. 1
- руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. 1
- упаковка, комплект..... 1


3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1. Требования безопасности

- 3.1.1 Монтаж прожектора, демонтаж, а так же иные работы с ним в процессе эксплуатации необходимо производить при отключенном питании.
- 3.1.2 Для подключения изделия рекомендуется использовать провода с сечением жил не менее 0,75мм².
- 3.1.3 Эксплуатация, без подключения провода защитного заземления к прожектору, ЗАПРЕЩЕНА!
- 3.1.4 Не допускается эксплуатация прожектора погружением в воду (подсветка бассейнов, декоративных прудов, резервуаров с жидкостями и т.д.), использование ванных комнатах, а также эксплуатация в химически агрессивных и взрывоопасных средах.

3.2. Монтаж и подключение

- 3.2.1 Прожектор оснащен П-образным кронштейном, с возможностью регулировки угла наклона.
- 3.2.2 Подключение прожектора к сети переменного тока производится с помощью трехжильного сетевого провода (фаза, нейтраль и заземление). Жилы провода, подключенного к прожектору, необходимо подключить к соответствующим жилам сетевого провода. Цвета жил: коричневый – фаза 220В (L); синий - нейтраль 220В (N); желто-зеленый – защитное заземление (PE).
- После подключения всех жил провода и проверки корректности подключения, необходимо обеспечить герметичность соединения (например, с помощью герметика).
- 3.2.3 Подача сетевого напряжения на прожектор допускается только после полимеризации герметика.



4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ

Не предназначен для реализации и использования в учебных и медицинских учреждениях.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодный прожектор соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств” и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОЖЕКТОРА, НЕМЕДЛЕННО ОБЕСТОЧЬТЕ ЕГО. ВНИМАНИЕ! ВНЕШНИЙ ГИБКИЙ КАБЕЛЬ ИЛИ ШНУР ДАННОГО СВЕТИЛЬНИКА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМЕНЕН. ЕСЛИ ШНУР ОКАЖЕТСЯ ПОВРЕЖДЕН, СВЕТИЛЬНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ УТИЛИЗИРОВАН. ! ВНИМАНИЕ ВСЕ РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!

| | |
|------------------------------------|--|
| Светодиодный прожектор не работает | <ul style="list-style-type: none">• проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В• убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции• проверьте правильность подключения светодиодного прожектора |
|------------------------------------|--|

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Наименование изделия: | Прожектор не предназначен для бытового применения |
| Модель: | LPR-02 |
| Артикулы: | LPR-024-0-xxK-zzz, где xx - число от 30 до 65, обозначающее цветовую температуру, zzz - число от 010 до 300, обозначающее мощность |
| Тип изделия | Светодиодный прожектор |
| Товарный знак | ЭРА |
| Страна изготовитель | Китай |
| Наименование изготовителя | "АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)" |
| Адрес изготовителя | "КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)" |
| Соответствие нормативным документам | "Изделие соответствует требованиям TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», TP TC 020/2011 ""Электромагнитная совместимость технических средств""; TP ЕАЭС 037/2016 ""Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники""" |
| Дата изготовления | Указана на корпусе прожектора |

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса, кабеля;
- нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве;

! Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона.

| Место продажи | Дата продажи | Штамп магазина и подпись продавца |
|---------------|--------------|-----------------------------------|
| | | |



EAC