



# Выключатели и переключатели



## Карточный выключатель 10 А, 250 В


### Выключатель



| Цвет                              |            |
|-----------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> белый    | SDN1900121 |
| <input type="checkbox"/> бежевый  | SDN1900147 |
| <input type="checkbox"/> алюминий | SDN1900160 |
| <input type="checkbox"/> титан    | SDN1900168 |
| <input type="checkbox"/> графит   | SDN1900170 |


## Выключатели для жалюзи 10 А, 250 В

### Выключатель с механич. блокировкой



| Цвет                              |            |
|-----------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> белый    | SDN1300321 |
| <input type="checkbox"/> бежевый  | SDN1300347 |
| <input type="checkbox"/> алюминий | SDN1300360 |
| <input type="checkbox"/> титан    | SDN1300368 |
| <input type="checkbox"/> графит   | SDN1300370 |


### Выключатель с электр. блокировкой



| Цвет                              |            |
|-----------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> белый    | SDN1300121 |
| <input type="checkbox"/> бежевый  | SDN1300147 |
| <input type="checkbox"/> алюминий | SDN1300160 |
| <input type="checkbox"/> титан    | SDN1300168 |
| <input type="checkbox"/> графит   | SDN1300170 |

## Кнопка со шнурком 10 А, 250 В


### Кнопка со шнурком



| Цвет                              |            |
|-----------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> белый    | SDN1200121 |
| <input type="checkbox"/> бежевый  | SDN1200147 |
| <input type="checkbox"/> алюминий | SDN1200160 |
| <input type="checkbox"/> титан    | SDN1200168 |
| <input type="checkbox"/> графит   | SDN1200170 |


## Кнопочные выключатели 10 А, 250 В

### Кнопочный выключатель




| Цвет                                 |            |
|--------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN0700121 |
| <input type="checkbox"/> белый       | SDN0700147 |
| <input type="checkbox"/> бежевый     | SDN0700160 |
| <input type="checkbox"/> алюминий    | SDN0700168 |
| <input type="checkbox"/> титан       | SDN0700170 |
| <input type="checkbox"/> графит      |            |

### Кнопочный выключ. с символом «звонок»



| Цвет                                 |            |
|--------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN0800121 |
| <input type="checkbox"/> белый       | SDN0800147 |
| <input type="checkbox"/> бежевый     | SDN0800160 |
| <input type="checkbox"/> алюминий    | SDN0800168 |
| <input type="checkbox"/> титан       | SDN0800170 |
| <input type="checkbox"/> графит      |            |


### Кнопочный выключатель с символом «свет»



| Цвет                                 |            |
|--------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN0900121 |
| <input type="checkbox"/> белый       | SDN0900147 |
| <input type="checkbox"/> бежевый     | SDN0900160 |
| <input type="checkbox"/> алюминий    | SDN0900168 |
| <input type="checkbox"/> титан       | SDN0900170 |
| <input type="checkbox"/> графит      |            |


## Кнопочные выключатели с синей подсветкой 10 А, 250 В

### Кнопочный выключатель с подсветкой




| Цвет                                 |            |
|--------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN1600121 |
| <input type="checkbox"/> белый       | SDN1600147 |
| <input type="checkbox"/> бежевый     | SDN1600160 |
| <input type="checkbox"/> алюминий    | SDN1600168 |
| <input type="checkbox"/> титан       | SDN1600170 |
| <input type="checkbox"/> графит      |            |

### Кнопочный выключ. с сим-волом «звонок» и подсветкой




| Цвет                                 |            |
|--------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN1600421 |
| <input type="checkbox"/> белый       | SDN1600447 |
| <input type="checkbox"/> бежевый     | SDN1600460 |
| <input type="checkbox"/> алюминий    | SDN1600468 |
| <input type="checkbox"/> титан       | SDN1600470 |
| <input type="checkbox"/> графит      |            |

### Кнопочный выключ. с сим-волом «свет» и подсветкой



| Цвет                                 |            |
|--------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN1800121 |
| <input type="checkbox"/> белый       | SDN1800147 |
| <input type="checkbox"/> бежевый     | SDN1800160 |
| <input type="checkbox"/> алюминий    | SDN1800168 |
| <input type="checkbox"/> титан       | SDN1800170 |
| <input type="checkbox"/> графит      |            |

### Кнопочный выключ. с держателем для надписи и подсветкой



| Цвет                                 |            |
|--------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN1600321 |
| <input type="checkbox"/> белый       | SDN1600347 |
| <input type="checkbox"/> бежевый     | SDN1600360 |
| <input type="checkbox"/> алюминий    | SDN1600368 |
| <input type="checkbox"/> титан       | SDN1600370 |
| <input type="checkbox"/> графит      |            |