



Levit®

Выключатели / переключатели

| Изделие  | Артикул          | Код заказа      | Упаковка / шт. |
|--|------------------|-----------------|----------------|
|  <p><b>Выключатель кнопочный двухклавишный</b><br/>Индивидуальная упаковка для ритейл</p> <p>Номинальное напряжение: 250 В ~<br/>Номинальный ток: 10 А<br/>Нормально-открытый контакт (НОК)<br/>Самозажимные клеммы</p>   | 3559H-A87445 01W | 2СНН598745А6001 | 15             |
|  | 3559H-A87445 03W | 2СНН598745А6003 | 15             |
|  | 3559H-A87445 16W | 2СНН598745А6016 | 15             |
|  | 3559H-A87445 17W | 2СНН598745А6017 | 15             |
|  | 3559H-A87445 18W | 2СНН598745А6018 | 15             |
|  | 3559H-A87445 62W | 2СНН598745А6062 | 15             |
|  | 3559H-A87445 63W | 2СНН598745А6063 | 15             |
|  | 3559H-A87445 64W | 2СНН598745А6064 | 15             |
|  | 3559H-A87445 65W | 2СНН598745А6065 | 15             |
|  | 3559H-A87445 66W | 2СНН598745А6066 | 15             |
|  | 3559H-A87445 67W | 2СНН598745А6067 | 15             |
|  | 3559H-A87445 68W | 2СНН598745А6068 | 15             |
|  | 3559H-A87445 69W | 2СНН598745А6069 | 15             |
|  | 3559H-A87445 70W | 2СНН598745А6070 | 15             |
|  <p><b>Механизм выключателя карточного</b><br/>Для накладок арт. 3559H-A00700 ..</p> <p>Принцип работы: механический<br/>Подходит для карт 54x86 мм<br/>С возможностью подсветки<br/>Для организации ориентационной подсветки используются блоки подсветки LED:<br/>арт. 3916-05444 - белый<br/>арт. 3916-05445 - красный<br/>арт. 3916-05443 - голубой<br/>Номинальное напряжение: 250 В ~<br/>Номинальный ток: 10 А<br/>Самозажимные клеммы</p> | 3559-A92445      | 2СНХ599245А4000 | 10             |

| Изделие  | Артикул          | Код заказа      | Упаковка / шт. |
|--|------------------|-----------------|----------------|
|  <p><b>Переключатель и кнопка с перекидным контактом</b><br/>Индивидуальная упаковка для ритейл</p> <p>Номинальное напряжение: 250 В ~<br/>Номинальный ток: 10 А<br/>Переключатель сх.6 + кнопка НОК<br/>Самозажимные клеммы</p> | 3559H-A53445 01W | 2СНН595345А6001 | 15             |
|  | 3559H-A53445 03W | 2СНН595345А6003 | 15             |
|  | 3559H-A53445 16W | 2СНН595345А6016 | 15             |
|  | 3559H-A53445 17W | 2СНН595345А6017 | 15             |
|  | 3559H-A53445 18W | 2СНН595345А6018 | 15             |
|  | 3559H-A53445 62W | 2СНН595345А6062 | 15             |
|  | 3559H-A53445 63W | 2СНН595345А6063 | 15             |
|  | 3559H-A53445 64W | 2СНН595345А6064 | 15             |
|  | 3559H-A53445 65W | 2СНН595345А6065 | 15             |
|  | 3559H-A53445 66W | 2СНН595345А6066 | 15             |
|  | 3559H-A53445 67W | 2СНН595345А6067 | 15             |
|  | 3559H-A53445 68W | 2СНН595345А6068 | 15             |
|  | 3559H-A53445 69W | 2СНН595345А6069 | 15             |
|  | 3559H-A53445 70W | 2СНН595345А6070 | 15             |
|  <p><b>Накладка для выключателя карточного</b><br/>Для механизма карточного выключателя (арт. 3559-A92445)</p>   | 3559H-A00700 01  | 2СНН590700А4001 | 20             |
|  | 3559H-A00700 03  | 2СНН590700А4003 | 20             |
|  | 3559H-A00700 16  | 2СНН590700А4016 | 20             |
|  | 3559H-A00700 17  | 2СНН590700А4017 | 20             |
|  | 3559H-A00700 18  | 2СНН590700А4018 | 20             |
|  | 3559H-A00700 62  | 2СНН590700А4062 | 20             |
|  | 3559H-A00700 63  | 2СНН590700А4063 | 20             |
|  | 3559H-A00700 64  | 2СНН590700А4064 | 20             |
|  | 3559H-A00700 65  | 2СНН590700А4065 | 20             |
|  | 3559H-A00700 66  | 2СНН590700А4066 | 20             |
|  | 3559H-A00700 67  | 2СНН590700А4067 | 20             |
|  | 3559H-A00700 68  | 2СНН590700А4068 | 20             |
|  | 3559H-A00700 69  | 2СНН590700А4069 | 20             |
|  | 3559H-A00700 70  | 2СНН590700А4070 | 20             |