







Levit®

Сменные панели (накладки)

| Изделие   | Артикул   | Код заказа      | Упаковка / шт. |
|---|---|-----------------|----------------|
|    | <b>Сменная панель на клавишу</b><br>Для одноклавишных выключателей / переключателей / кнопок                    |                 |                |
| Белый   | ND3559H-B431 03   | 2СНН590431В8003 | 1              |
| Серый   | ND3559H-B431 16   | 2СНН590431В8016 | 1              |
| Слоновая кость  | ND3559H-B431 17   | 2СНН590431В8017 | 1              |
| Кофе макиато  | ND3559H-B431 18   | 2СНН590431В8018 | 1              |
| Антрацит  | ND3559H-B431 63   | 2СНН590431В8063 | 1              |
| Жёлтый  | ND3559H-B431 64   | 2СНН590431В8064 | 1              |
| Красный   | ND3559H-B431 65   | 2СНН590431В8065 | 1              |
| Оранжевый   | ND3559H-B431 66   | 2СНН590431В8066 | 1              |
| Зелёный   | ND3559H-B431 67   | 2СНН590431В8067 | 1              |
|   | <b>Сменная панель на 2 клавиши</b><br>Для двухклавишных выключателей / переключателей / кнопок                  |                 |                |
| Белый   | ND3559H-A447 03   | 2СНН594470А8003 | 1              |
| Серый   | ND3559H-A447 16   | 2СНН594470А8016 | 1              |
| Слоновая кость  | ND3559H-A447 17   | 2СНН594470А8017 | 1              |
| Кофе макиато  | ND3559H-A447 18   | 2СНН594470А8018 | 1              |
| Антрацит  | ND3559H-A447 63   | 2СНН594470А8063 | 1              |
| Жёлтый  | ND3559H-A447 64   | 2СНН594470А8064 | 1              |
| Красный   | ND3559H-A447 65   | 2СНН594470А8065 | 1              |
| Оранжевый   | ND3559H-A447 66   | 2СНН594470А8066 | 1              |
| Зелёный   | ND3559H-A447 67   | 2СНН594470А8067 | 1              |
|  | <b>Сменная панель на терморегулятор/таймер</b><br>Для программируемых универсальных терморегуляторов и таймеров |                 |                |
| Белый   | ND3292H-A11 03  | 2СНН910011А8003 | 1              |
| Серый   | ND3292H-A11 16  | 2СНН910011А8016 | 1              |
| Слоновая кость  | ND3292H-A11 17  | 2СНН910011А8017 | 1              |
| Кофе макиато  | ND3292H-A11 18  | 2СНН910011А8018 | 1              |
| Антрацит  | ND3292H-A11 63  | 2СНН910011А8063 | 1              |
| Жёлтый  | ND3292H-A11 64  | 2СНН910011А8064 | 1              |
| Красный   | ND3292H-A11 65  | 2СНН910011А8065 | 1              |
| Оранжевый   | ND3292H-A11 66  | 2СНН910011А8066 | 1              |
| Зелёный   | ND3292H-A11 67  | 2СНН910011А8067 | 1              |

| Изделие  | Артикул  | Код заказа      | Упаковка / шт. |
|--|--|-----------------|----------------|
|    | <b>Сменная панель на клавишу с линзой</b><br>Для одноклавишных выключателей / переключателей / кнопок              |                 |                |
| Белый  | ND3559H-B443 03  | 2СНН590443В8003 | 1              |
| Серый  | ND3559H-B443 16  | 2СНН590443В8016 | 1              |
| Слоновая кость   | ND3559H-B443 17  | 2СНН590443В8017 | 1              |
| Кофе макиато   | ND3559H-B443 18  | 2СНН590443В8018 | 1              |
| Антрацит   | ND3559H-B443 63  | 2СНН590443В8063 | 1              |
| Жёлтый   | ND3559H-B443 64  | 2СНН590443В8064 | 1              |
| Красный  | ND3559H-B443 65  | 2СНН590443В8065 | 1              |
| Оранжевый  | ND3559H-B443 66  | 2СНН590443В8066 | 1              |
| Зелёный  | ND3559H-B443 67  | 2СНН590443В8067 | 1              |
|   | <b>Сменная панель на клавиши выключателя жалюзи</b><br>Для выключателей жалюзи (с фиксацией и без фиксации клавиш) |                 |                |
| Белый  | ND3559H-A447/1 03  | 2СНН594471А8003 | 1              |
| Серый  | ND3559H-A447/1 16  | 2СНН594471А8016 | 1              |
| Слоновая кость   | ND3559H-A447/1 17  | 2СНН594471А8017 | 1              |
| Кофе макиато   | ND3559H-A447/1 18  | 2СНН594471А8018 | 1              |
| Антрацит   | ND3559H-A447/1 63  | 2СНН594471А8063 | 1              |
| Жёлтый   | ND3559H-A447/1 64  | 2СНН594471А8064 | 1              |
| Красный  | ND3559H-A447/1 65  | 2СНН594471А8065 | 1              |
| Оранжевый  | ND3559H-A447/1 66  | 2СНН594471А8066 | 1              |
| Зелёный  | ND3559H-A447/1 67  | 2СНН594471А8067 | 1              |
|  | <b>Сменная панель на датчик движения</b><br>Для датчиков движения  |                 |                |
| Белый  | ND3299H-A31 03   | 2СНН700031А8003 | 1              |
| Серый  | ND3299H-A31 16   | 2СНН700031А8016 | 1              |
| Слоновая кость   | ND3299H-A31 17   | 2СНН700031А8017 | 1              |
| Кофе макиато   | ND3299H-A31 18   | 2СНН700031А8018 | 1              |
| Антрацит   | ND3299H-A31 63   | 2СНН700031А8063 | 1              |
| Жёлтый   | ND3299H-A31 64   | 2СНН700031А8064 | 1              |
| Красный  | ND3299H-A31 65   | 2СНН700031А8065 | 1              |
| Оранжевый  | ND3299H-A31 66   | 2СНН700031А8066 | 1              |
| Зелёный  | ND3299H-A31 67   | 2СНН700031А8067 | 1              |