








Levit®

Сменные панели (накладки)

| Изделие | Артикул | Код заказа | Упаковка / шт. |
|---|---|-----------------|----------------|
|  | Сменная панель на клавишу Для одноклавишных выключателей / переключателей / кнопок | | |
| Белый | ND3559H-B431 03 | 2СНН590431В8003 | 1 |
| Серый | ND3559H-B431 16 | 2СНН590431В8016 | 1 |
| Слоновая кость | ND3559H-B431 17 | 2СНН590431В8017 | 1 |
| Кофе макиато | ND3559H-B431 18 | 2СНН590431В8018 | 1 |
| Антрацит | ND3559H-B431 63 | 2СНН590431В8063 | 1 |
| Жёлтый | ND3559H-B431 64 | 2СНН590431В8064 | 1 |
| Красный | ND3559H-B431 65 | 2СНН590431В8065 | 1 |
| Оранжевый | ND3559H-B431 66 | 2СНН590431В8066 | 1 |
| Зелёный | ND3559H-B431 67 | 2СНН590431В8067 | 1 |
|  | Сменная панель на 2 клавиши Для двухклавишных выключателей / переключателей / кнопок | | |
| Белый | ND3559H-A447 03 | 2СНН594470А8003 | 1 |
| Серый | ND3559H-A447 16 | 2СНН594470А8016 | 1 |
| Слоновая кость | ND3559H-A447 17 | 2СНН594470А8017 | 1 |
| Кофе макиато | ND3559H-A447 18 | 2СНН594470А8018 | 1 |
| Антрацит | ND3559H-A447 63 | 2СНН594470А8063 | 1 |
| Жёлтый | ND3559H-A447 64 | 2СНН594470А8064 | 1 |
| Красный | ND3559H-A447 65 | 2СНН594470А8065 | 1 |
| Оранжевый | ND3559H-A447 66 | 2СНН594470А8066 | 1 |
| Зелёный | ND3559H-A447 67 | 2СНН594470А8067 | 1 |
|  | Сменная панель на терморегулятор/таймер Для программируемых универсальных терморегуляторов и таймеров | | |
| Белый | ND3292H-A11 03 | 2СНН910011А8003 | 1 |
| Серый | ND3292H-A11 16 | 2СНН910011А8016 | 1 |
| Слоновая кость | ND3292H-A11 17 | 2СНН910011А8017 | 1 |
| Кофе макиато | ND3292H-A11 18 | 2СНН910011А8018 | 1 |
| Антрацит | ND3292H-A11 63 | 2СНН910011А8063 | 1 |
| Жёлтый | ND3292H-A11 64 | 2СНН910011А8064 | 1 |
| Красный | ND3292H-A11 65 | 2СНН910011А8065 | 1 |
| Оранжевый | ND3292H-A11 66 | 2СНН910011А8066 | 1 |
| Зелёный | ND3292H-A11 67 | 2СНН910011А8067 | 1 |

| Изделие | Артикул | Код заказа | Упаковка / шт. |
|--|--|-----------------|----------------|
|  | Сменная панель на клавишу с линзой Для одноклавишных выключателей / переключателей / кнопок | | |
| Белый | ND3559H-B443 03 | 2СНН590443В8003 | 1 |
| Серый | ND3559H-B443 16 | 2СНН590443В8016 | 1 |
| Слоновая кость | ND3559H-B443 17 | 2СНН590443В8017 | 1 |
| Кофе макиато | ND3559H-B443 18 | 2СНН590443В8018 | 1 |
| Антрацит | ND3559H-B443 63 | 2СНН590443В8063 | 1 |
| Жёлтый | ND3559H-B443 64 | 2СНН590443В8064 | 1 |
| Красный | ND3559H-B443 65 | 2СНН590443В8065 | 1 |
| Оранжевый | ND3559H-B443 66 | 2СНН590443В8066 | 1 |
| Зелёный | ND3559H-B443 67 | 2СНН590443В8067 | 1 |
|  | Сменная панель на клавиши выключателя жалюзи Для выключателей жалюзи (с фиксацией и без фиксации клавиш) | | |
| Белый | ND3559H-A447/1 03 | 2СНН594471А8003 | 1 |
| Серый | ND3559H-A447/1 16 | 2СНН594471А8016 | 1 |
| Слоновая кость | ND3559H-A447/1 17 | 2СНН594471А8017 | 1 |
| Кофе макиато | ND3559H-A447/1 18 | 2СНН594471А8018 | 1 |
| Антрацит | ND3559H-A447/1 63 | 2СНН594471А8063 | 1 |
| Жёлтый | ND3559H-A447/1 64 | 2СНН594471А8064 | 1 |
| Красный | ND3559H-A447/1 65 | 2СНН594471А8065 | 1 |
| Оранжевый | ND3559H-A447/1 66 | 2СНН594471А8066 | 1 |
| Зелёный | ND3559H-A447/1 67 | 2СНН594471А8067 | 1 |
|  | Сменная панель на датчик движения Для датчиков движения | | |
| Белый | ND3299H-A31 03 | 2СНН700031А8003 | 1 |
| Серый | ND3299H-A31 16 | 2СНН700031А8016 | 1 |
| Слоновая кость | ND3299H-A31 17 | 2СНН700031А8017 | 1 |
| Кофе макиато | ND3299H-A31 18 | 2СНН700031А8018 | 1 |
| Антрацит | ND3299H-A31 63 | 2СНН700031А8063 | 1 |
| Жёлтый | ND3299H-A31 64 | 2СНН700031А8064 | 1 |
| Красный | ND3299H-A31 65 | 2СНН700031А8065 | 1 |
| Оранжевый | ND3299H-A31 66 | 2СНН700031А8066 | 1 |
| Зелёный | ND3299H-A31 67 | 2СНН700031А8067 | 1 |