






# Valena™ Allure

## таблицы выбора лицевых панелей Valena Allure

| Функции   | МЕХАНИЗМЫ Valena™ IN'MATIC | ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ VALENA ALLURE   |   |   |   |   |
|---|----------------------------|--|---|---|---|---|
|   |                            | Белый<br> | Слоновая кость<br> | Алюминий<br> | Антрацит<br> | Жемчуг<br> |
| <b>СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ 240 В - 50 ГЦ</b>                                |                            |  |   |   |   |   |
| Светорегулятор с поворотной ручкой, без нейтрали                    | 7 520 60                   | 7 520 45   | 7 520 46  | 7 520 47  | 7 520 48  | 7 520 49  |
| Кнопочный светорегулятор без нейтрали                               | 7 520 62                   | 7 520 85   | 7 520 86  | 7 520 87  | 7 520 88  | 7 520 89  |
| Светорегулятор с нейтралью, для балласта 1-10 В                     | 7 520 67                   |  |   |   |   |   |
| <b>ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ</b>   |                            |  |   |   |   |   |
| Датчик движения без нейтрали  | 7 520 70                   | 7 521 79   | 7 522 79  | 7 523 79  |   |   |
| Датчик движения с нейтралью   | 7 520 73                   |  |   |   |   |   |
| Датчик движения без нейтрального зажима, с принудительным вкл/откл. | 7 520 70                   | 7 521 80   | 7 522 80  | 7 523 80  | 7 521 81  | 7 522 81  |
| <b>МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЬСТАВНЯМИ И ЖАЛЮЗИ</b>                   |                            |  |   |   |   |   |
| Выключатель управления для жалюзи и рольставней                     | 7 520 29                   | 7 551 45   | 7 551 46  | 7 551 47  | 7 551 48  | 7 551 49  |
| Кнопочный выключатель управления для жалюзи и рольставней           | 7 520 30                   |  |   |   |   |   |
| <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С УПРАВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ</b>                 |                            |  |   |   |   |   |
| Выключатель электронный с ключом-картой                             | 7 520 25                   | 7 551 60   | 7 551 61  | 7 551 62  | 7 551 68  | 7 551 69  |
| <b>ТЕРМОСТАТЫ</b>   |                            |  |   |   |   |   |
| Электронный комнатный термостат                                     | 7 520 33                   | 7 553 15   | 7 553 16  | 7 553 17  | 7 553 18  | 7 553 19  |
| Термостат с датчиком для теплых полов                               | 7 520 34                   | 7 553 25   | 7 553 26  | 7 553 27  | 7 553 28  | 7 553 29  |
| <b>РОЗЕТКИ TV-SAT С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ «ЗВЕЗДА»</b>                       |                            |  |   |   |   |   |
| Розетка TV-SAT  | 7 530 57                   | 7 548 25   | 7 548 26  | 7 548 27  | 7 548 28  | 7 548 29  |
| <b>РОЗЕТКИ TV, TV-R С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ «ЗВЕЗДА»</b>                     |                            |  |   |   |   |   |
| Розетка TV  | 7 530 51                   | 7 547 65   | 7 547 66  | 7 547 67  | 7 547 68  | 7 547 69  |
| Розетка TV с разъемом типа "F"                                      | 7 530 90                   |  |   |   |   |   |
| Розетка TV-R без фильтра  | 7 530 53                   | 7 548 25   | 7 548 26  | 7 548 27  | 7 548 28  | 7 548 29  |
| <b>РОЗЕТКА TV С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ «ЗВЕЗДА» + RJ 45</b>                   |                            |  |   |   |   |   |
| Розетка TV + RJ45 Кат. 6 UTP  | 7 530 55                   | 7 548 35   | 7 548 36  | 7 548 37  | 7 548 38  | 7 548 39  |
| <b>ПРОХОДНЫЕ РОЗЕТКИ</b>  |                            |  |   |   |   |   |
| Розетка TV  | 7 530 67                   | 7 547 65   | 7 547 66  | 7 547 67  | 7 547 68  | 7 547 69  |
| Розетка TV-SAT  | 7 530 71                   | 7 548 25   | 7 548 26  | 7 548 27  | 7 548 28  | 7 548 29  |
| <b>ОКОНЕЧНЫЕ РОЗЕТКИ</b>  |                            |  |   |   |   |   |
| Розетка TV  | 7 530 66                   | 7 547 65   | 7 547 66  | 7 547 67  | 7 547 68  | 7 547 69  |
| Розетка TV-SAT  | 7 530 59                   | 7 548 25   | 7 548 26  | 7 548 27  | 7 548 28  | 7 548 29  |