




























МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	
	Кат. №	Упак.						Упак.
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ – ВЫКЛЮЧАТЕЛИ								
Выключатель 1-полюсный 10 АХ	0 670 02	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 649 00	10
Переключатель на 2 напр., 16 А	0 670 03	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 649 00	10
Выключатель 1-полюсный 10 АХ с подств./инд. с рассеивателем*	0 670 02 + 0 676 69	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 649 00	10
Выключатель 1-полюсный 10 АХ двухкл.	2x0 670 02	10		0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 649 01	10
Выключатель 1-полюсный 10 АХ 5-клавишный	5x0 670 02	10		0 680 11	0 683 11	0 662 03	0 649 03	1
Выключатель двухполюсный 20 АХ	0 670 21	10		0 680 21	0 683 21	0 662 18	0 649 18	10
Выключатель двухполюсный 20 АХ с подств./инд. *		10		0 680 23	0 683 23	0 662 19	0 649 19	10
Выключатель клавишный без фиксации 6 А	0 670 32	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 649 00	10
Выключатель клавишный без фиксации 6 А с подств.*		10		0 680 03	0 683 03	0 662 10	0 649 10	10
Выключатель клавишный без фиксации 6 А с подств./инд. с рассеивателем *	0 670 32 + 0 676 69	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 649 00	10
Выключатель двухкл. без фиксации 6 А	2x0 670 32	10		0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 649 01	10
Выключатель двухкл. без фиксации 6 А с подств.*		10		0 680 04	0 683 04	0 662 11	0 649 11	10
Выключатель 5-клавишный без фиксации 6 А	5x0 670 32	10		0 680 11	0 683 11	0 662 03	0 649 03	1
Выключатель 5-клавишный без фиксации 6 А с подств.*		10		0 680 20	0 683 20	0 662 13	0 649 13	1
Выключатель кнопочный без фиксации с НО/НЗ контактом 6А	0 670 35	10		0 680 15	0 683 15	0 662 08	0 649 08	10
Выключатель шнурковый с самовозвратом 6А	0 670 38			0 680 08	0 683 08	0 662 17		
Выключатель сенсорный без нейтрали 400 Вт	0 670 41	1		0 680 41 Стекло Белая глина	0 683 41 Стекло Белая глина	0 662 84 Стекло Белая глина	0 683 46 Стекло Графит	1
Выключатель сенсорный с нейтралью 1000 Вт	0 670 42	1			0 683 40 Стекло Металлик			0 683 46 Стекло Графит
Выключатель бесконтактный с нейтралью 1000 Вт	 0 670 49	1		0 680 49	0 683 49	0 662 20	0 649 57	1
Выключатель без нейтрали с выдержкой времени 1000 Вт	 0 670 51	1		0 680 37	0 683 37	0 662 53	0 649 53	1
Таймер программируемый недельный	0 670 53	1		0 680 38	0 683 38	0 662 48		1
Выключатель с поляризованным реле 2000 Вт	0 670 61	1		0 680 03	0 683 03	0 662 10	0 649 10	1

* Необходимы лампочки подсветки или индикации (см. описание ламп на стр. 549 и табл. выбора на стр. 558)

** Светодиодная пдств./инд. встроена в лицевую панель