




























МЕХАНИЗМЫ 			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					Упак.
				Белый 	Титан 	Слоновая кость 	Графит 	
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ								
Переклю­чател­ь 1-полюс­ный на 2 напр. 10 АХ	0 670 01	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 649 00	10
Переклю­чател­ь 1-полюс­ный на 2 напр. 10 АХ с инд./подсв.*		10		0 680 03	0 683 03	0 662 10	0 649 10	10
Переклю­чател­ь 1-полюс­ный на 2 напр. 10 АХ с инд./подсв. с рассеивателем *	0 670 01 + 0 676 69	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 649 00	10
Переклю­чател­ь на 2 напр. двухкл.	2x0 670 01	10		0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 649 01	10
Переклю­чател­ь на 2 напр. двухкл. с инд./подсв.*		10		0 680 04	0 683 04	0 662 11	0 649 11	10
Переклю­чател­ь на 2 напр. 5-клавиш­ный	5x0 670 01	10		0 680 11	0 683 11	0 662 03	0 649 03	1
Переклю­чател­ь на 2 напр. 5-клавиш­ный с инд./подсв.*	5x0 670 01	10		0 680 20	0 683 20	0 662 13	0 649 13	1
Переклю­чател­ь 1-полюс­ный на 2 напр. 10 АХ с этикеткой	0 670 01	10		0 680 14	0 683 14	0 662 15	0 649 15	10
Переклю­чател­ь 1-полюс­ный на 2 напр. + пере­к­лю­чател­ь клавиш­ный без фикса­ции с НО/НЗ контак­том	0 670 01 + 0 670 31	10		0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 649 01	10
Переклю­чател­ь клавиш­ный без фикса­ции с НО/НЗ контак­том 6 А	0 670 31	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 649 00	10
Переклю­чател­ь клавиш­ный без фикса­ции с НО/НЗ контак­том 6 А с подсв.*		10		0 680 03	0 683 03	0 662 10	0 649 10	10
Переклю­чател­ь клавиш­ный без фикса­ции с НО/НЗ контак­том 6 А с подсв./инд. с рассеивателем*	0 670 31 + 0 676 69	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 649 00	10
Переклю­чател­ь двухкл. без фикса­ции 6 А	2x0 670 31	10		0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 649 01	10
Переклю­чател­ь двухкл. без фикса­ции с подсв.*		10		0 680 04	0 683 04	0 662 11	0 649 11	10
Переклю­чател­ь 5-клавиш­ный без фикса­ции	5x0 670 31	10		0 680 11	0 683 11	0 662 03	0 649 03	1
Переклю­чател­ь 5-клавиш­ный без фикса­ции с подсв.*	5x0 670 31	10		0 680 20	0 683 20	0 662 13	0 649 13	1
Переклю­чател­ь промежу­точный	0 670 06	10		0 680 06	0 683 06	0 662 09	0 649 09	10
Переклю­чател­ь на 2 напр. шнурко­вый 10 АХ	0 670 08	10		0 680 08	0 683 08	0 662 17		10
Переклю­чател­ь на 2 напр. бесшум­ный 6 АХ	0 670 13	10		0 680 17	0 683 17	0 662 06	0 649 06	10
Переклю­чател­ь на 2 напр. бесшум­ный 6 АХ с кольце­вой подсв./инд.	0 670 13	10		0 680 13**	0 683 13**	0 662 16**	0 649 16**	1
Переклю­чател­ь на 2 напр. бесшум­ный 6 АХ двухкл.	2x0 670 13	10		0 680 18	0 683 18	0 662 07	0 649 07	10