

Céliane™

контроль доступа, звонки



670 09 (Венге)









0 676 02 (Сафари)





0 675 64 (Белый)



0 675 41 (Алюминий)

Упак.	Кат. №	Контроль доступа
1	0 670 09	Выключатели с ключом 230 В~ Выключатель с ключом 2-позиционный 6 А  2 НО контакта. Ключ с цилиндром Кат. № 0 697 95 поставляется отдельно. Ключ извлекается в двух положениях замка. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 670 39	Выключатель с ключом 3-позиционный с самовозвратом  Перекидной контакт. Ключ с цилиндром Кат. № 0 697 95 поставляется отдельно. Ключ извлекается в центральном положении замка. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 675 31	Выключатель с ключом для аварийных светильников Позволяет одновременно дистанционно управлять отключением нормального освещения и временным отключением эвакуационного освещения Может использоваться для добавления механизмов управления отключением освещения здания (напр., по одной точке в каждом помещении) Используется в комплекте с многофункциональным пультом дистанционного управления Кат. № 0 039 00
1	0 697 95	Цилиндр для механизмов управления с ключом  Полуцилиндр европейского стандарта Поставляется в комплекте с одним комплектом из 3 ключей
1	0 675 63	Выключатель с ключом-карточкой  Питание 230 В~ – 50/60 Гц Предназначен для включения цепи с помощью ключа-карточки С 30-секундной выдержкой времени на отключение после извлечения ключа-карточки Максимальная нагрузка 30 ВА Управляет потребителями через контактор Встроена подсветка приемника карточки Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 675 64	Выключатель с ключом-карточкой RFID  Предназначен для включения цепи с помощью ключа-карточки RFID С 30-секундной выдержкой времени на отключение после извлечения ключа-карточки В многомодульном устройстве межосевое расстояние составляет 71 мм Функционирует только при обнаружении карточки-ключа Питание: 230 В - 50/60Гц
1	0 898 06	Ключ-карточка  Используется с выключателем Кат. № 0 675 63 Оснащен держателем этикеток

Упак.	Кат. №	Звонки с подсветкой
1	0 675 41	Звонки с подсветкой Выбор 13 мелодий, громкость регулируется в диапазоне от 0 до 80 дБ с помощью кнопки на лицевой панели. В беззвучном режиме при подаче сигнала загорается лампочка подсветки Возможность подкл. с разными мелодиями для двух отдельных входов в помещение Возможность подключить до 5 выкл. или перекл. без фиксации и 5 звонков параллельно  Питание 230 В~ – 50 Гц Работает с перекл. клавишным без фиксации с Кат. № 0 670 31 и кнопкой Кат. № 0 416 45 (в т. ч. с функцией подсветки) Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 675 42	Звонки с подсветкой  Питание 8-12 В~ – 50 Гц Работает с перекл. клавишным без фиксации с Кат. № 0 670 31 и кнопкой Кат. № 0 416 47 (в том числе с функцией подсветки). Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм