

Рexo 66 моноблок
сборные механизмы IP 66 - IK 08


0 904 80



0 904 84



0 904 82



0 904 86

Поставляются без коробок
Монтируются в коробки, перечисленные в следующей колонке
Серый RAL 7016/T 029

Упак. Кат. № Выключатели и переключатели - 250 В~

Упак.	Кат. №	Серый	Переклюатели 10 А
6	0 904 80		Однополюсный переключатель на два направления с подсветкой
2	0 904 84		Двухполюсный переключатель на два направления с подсветкой. Лампы для подсветки см. Кат. № 0 899 01/02/07
Кнопочные выключатели 6 А Лампы для подсветки Кат. № 0 899 01/02/07			
2	0 904 82		Выключатель кнопочный с подсветкой

Упак. Кат. № Розетки 16 А - 250 В~

Упак.	Кат. №	Серый	Розетка с крышкой
6	0 904 86		Для прямых и угловых вилок 10/16 А. Оснащены защитными шторками. 2 К + 3
1	0 904 85		Розетка с крышкой (IP 66 при вставленной вилке). 2 К + 3. Оснащены системой "lock 66," которая сохраняет IP 66 при вставленной вилке

Упак. Кат. № Адаптер Mosaic

Для монтажа механизмов Mosaic
Монтируется в коробку Кат. № 0 904 91

2	0 904 90		Адаптер для 2 модулей Mosaic
---	----------	--	------------------------------

Рexo 66 моноблок
коробки, аксессуары IP 66 - IK 08


0 904 91



0 904 93



0 904 92

Упак.	Кат. №	Серый RAL 7016/T 029	Коробки для накладного монтажа
6	0 904 91		IP 66 - IK 08. Позволяют получить всевозможные комбинации. Служат для монтажа сборных механизмов Рexo 66 или адаптеров Mosaic Кат. № 0 904 90. Поставляются с уплотнителями кабельных вводов ISO 20 и заглушками. Одноместная монтажная коробка
5	0 904 92		Двухместная монтажная коробка, вертикальная установка
5	0 904 93		Двухместная монтажная коробка, горизонтальная установка
Аксессуары			
Индикаторные лампы Поставляются с клеммами Carvis для быстрого подключения к рабочему нулевому проводнику			
10	0 899 01		Лампа накаливания (белая) 12 В. Мощность 0,4 В
10	0 899 02		Лампа накаливания (белая) 24 В. Мощность 0,8 В
10	0 899 07		Люминесцентная лампа 230 В. С низкой потребляемой мощностью