





СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ




Артикул **ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХПОЛЮСНЫЕ**

<input type="checkbox"/> N4002N <input type="checkbox"/> NT4002N <input type="checkbox"/> L4002N	 Выключатель 2P 20 AX 250 В~.
<input type="checkbox"/> N4011 <input type="checkbox"/> NT4011 <input type="checkbox"/> L4011	 Выключатель 2P 32 А - 250 В~.



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С КЛЮЧОМ

<input type="checkbox"/> N4012 <input type="checkbox"/> NT4012 <input type="checkbox"/> L4012	 Выключатель 2P 16 А 250 В~ с ключом – ключ может быть извлечен как из положения ON, так и из положения OFF – для каждого устройства ключи разные.
---	--


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ С КЛЮЧОМ

<input type="checkbox"/> N4022 <input type="checkbox"/> NT4022 <input type="checkbox"/> L4022	 Переключатель на два направления 1P 16 А 250 В~ с ключом – ключ может быть извлечен как из положения ON, так и из положения OFF – для каждого устройства ключи разные.
---	--


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 16 А, 250 В~

<input type="checkbox"/> N4027 <input type="checkbox"/> NT4027 <input type="checkbox"/> L4027	 2-кнопочный переключатель с фиксацией и взаимоблокировкой. Для прямого управления приводами жалюзи и рольставень. 1P, 1-0-2.
<input type="checkbox"/> N4027VMC <input type="checkbox"/> NT4027VMC <input type="checkbox"/> L4027VMC	 См. выше – с символом вентилятора.



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «НЕ БЕСПОКОИТЬ – УБРАТЬ НОМЕР»

<input type="checkbox"/> N4028H <input type="checkbox"/> L4028H	 Однополюсный переключатель на два направления 16 А – 250 В пер. тока для установки в гостиницах, для сообщений: «НЕ БЕСПОКОИТЬ» и «УБРАТЬ НОМЕР». Используется со световым указателем. Устройства соответствуют стандарту BS EN 60 669-1.
--	---

Артикул **ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ**

<input type="checkbox"/> N4016 <input type="checkbox"/> NT4016 <input type="checkbox"/> L4016	 4-позиционный переключатель для управления кондиционерами, вентиляторами 3А, 250 В~.
---	--

КНОПКИ 10 А, 250 В~

<input type="checkbox"/> N4034N <input type="checkbox"/> NT4034N <input type="checkbox"/> L4034N	 Кнопка 1P (H.3.) – возможна замена клавиши.
<input type="checkbox"/> N4036 <input type="checkbox"/> NT4036 <input type="checkbox"/> L4036	 Кнопка двойная 1P (H.O.) + 1P (H.O.).
<input type="checkbox"/> N4037 <input type="checkbox"/> NT4037 <input type="checkbox"/> L4037	 Кнопка двойная без фиксации, со взаимоблокировкой. Для прямого управления приводами жалюзи и рольставень. 1P, 1-0-2.
<input type="checkbox"/> N4033 <input type="checkbox"/> NT4033 <input type="checkbox"/> L4033	 Кнопка со шнуром 1P (H.O.).
<input type="checkbox"/> N4038R <input type="checkbox"/> NT4038R <input type="checkbox"/> L4038R	 Кнопка 1P (H.O.) + индикатор для LED арт. LN4742V12T – LN4742V230T – с красным рассеивателем.
<input type="checkbox"/> N4038V <input type="checkbox"/> NT4038V <input type="checkbox"/> L4038V	 См. выше – с зеленым рассеивателем.
<input type="checkbox"/> LN4040	 Кнопка 1P (H.O.), именная табличка с возможностью LED подсветки арт. LN4742V12T- LN4742V230T.
<input type="checkbox"/> N4042N <input type="checkbox"/> NT4042N <input type="checkbox"/> L4042N	 Кнопка 1P (H.O.), с подсвечивающимся символом «звонок».
<input type="checkbox"/> N4042M2N <input type="checkbox"/> NT4042M2N <input type="checkbox"/> L4042M2N	 Кнопка 1P (H.O.), с подсвечивающимся символом «звонок» – 2 модуля.
<input type="checkbox"/> N4043N <input type="checkbox"/> NT4043N <input type="checkbox"/> L4043N	 Кнопка 1P (H.O.) с символом «лампа».
<input type="checkbox"/> N4043M2N <input type="checkbox"/> NT4043M2N <input type="checkbox"/> L4043M2N	 Кнопка 1P (H.O.) с символом «лампа» – 2 модуля.
<input type="checkbox"/> 26108N <input type="checkbox"/> 26108T <input type="checkbox"/> 26108L	 Кнопка IP55 с именной табличкой – подсветка LED – подходит для установки в монтажные коробки арт. 503E и 502E.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Белый

Алюминий

Антрацит

Без клавиши