

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ

На этой странице описаны устройства, специально предназначенные для отелей. Предложение BTicino для отелей включает в себя также и ряд других устройств, которые упоминаются в различных частях этого каталога.



LN4549



L4177



NT4915TN



N4915SETBL



N4373H



NT4915DD



NT4915MR



N4547



N4033

Артикул	КАРТОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
○ LN4549	Картонный выключатель для управления питанием гостиничного номера. Встроенная подсветка, таймер 30 секунд на отключение. Питание 230 В~, 2 модуля. Комплектуется лицевой панелью.
○ LN4548	Картонный выключатель с RFID считывателем для управления питанием гостиничного номера. Встроенная подсветка, таймер 30 секунд на отключение. Питание 220 В, 2 модуля. Комплектуется лицевой панелью.

	ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КАРТОННЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
□ N4547 ■ NT4547 ■ L4547	Лицевые панели для традиционных электрических или шинных МуНОМЕ картонных выключателей – установка совместима только с 2-модульными монтажными коробками.
□ N4551 ■ NT4551 ■ L4551	Лицевые панели для традиционных электрических или шинных МуНОМЕ картонных выключателей – 3 модуля.

	КЛАВИШИ С СИМВОЛАМИ
□ N4915DD ■ NT4915DD ■ L4915DD	Клавиши для традиционных элементов управления с символом «Не беспокоить».
□ N4915MR ■ NT4915MR ■ L4915MR	Клавиши для традиционных элементов управления с символом «Уборка номера».
□ N4915M2DD ■ NT4915M2DD ■ L4915M2DD	Клавиши для традиционных элементов управления с символом «Не беспокоить» – 2 модуля.

	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП
□ N4373H ■ NT4373H ■ L4373H	Предназначен для установки за дверь номера, имеет два рассеивателя с индикаторами «НЕ БЕСПОКОИТЬ» и «УБРАТЬ НОМЕР» – используется с двумя светодиодами арт. LN4742V12T (12 В) или LN4742V230T (230 В).
□ N4028H ■ L4028H	Однополюсный переключатель на два направления 16 А – 250 В пер. тока для установки в гостиницах, для сообщений: «НЕ БЕСПОКОИТЬ» и «УБРАТЬ НОМЕР». Используется со световым указателем. Устройства соответствуют стандарту BS EN 60 669-1.

Артикул	КЛАВИША ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ РАССЕИВАТЕЛЕЙ
□ N4915TN ■ NT4915TN ■ L4915TN	Клавиша для традиционных элементов управления, дополняется персонализированным рассеивателем.
□ N4915SETBL ■ NT4915SETBL ■ L4915SETBL	Набор рассеивателей с символом «Свет у кровати» (50 шт. в комплекте).

	РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОБРИТВ
□ N4177* ■ NT4177* ■ L4177*	Розетка для электробритв с изолированным трансформатором, 230 В~, 50/60 Гц, выход 115/230 В~, 20 ВА, 3 модуля.

* ПРИМЕЧАНИЕ: при установке с декоративной рамкой AIR, для упрощения монтажа, рекомендуется использовать адаптеры для монтажных коробок (стр. 62).

	КНОПКА СО ШНУРОМ
□ N4033 ■ NT4033 ■ L4033	Кнопка со шнуром 1P (НО) 10 А, для сигнализации в ванной комнате.

	СВЕТОДИОДНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЧТЕНИЯ
□ N4362 ■ NT4362 ■ L4362	Устанавливается у изголовья кровати. Обеспечивает направленное освещение. Оснащен гибким держателем, позволяющим устанавливать лампу в любом удобном положении. Встроенный выключатель. Потребляемая мощность: 3,3 Вт. Световой поток: 110 лм. Срок службы: 40 000 ч. Размер: 1 модуль. Поставляется с лицевой панелью.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ



LN4650



LN4651



LN4653



LN4652



F430R8



F430R3V10



F430V10



MH201

Артикул

КАРТЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МУНОМЕ

○ LN4649		Карточный выключатель для управления питанием гостиничного номера. Встроенная подсветка, таймер 30 секунд на отключение. Питание 230 В~, 2 модуля. Комплектуется лицевой панелью.
○ LN4648		Карточный выключатель с RFID считывателем для управления питанием гостиничного номера. Встроенная подсветка, таймер 30 секунд на отключение. Питание 27 В от шины МУНОМЕ, 2 модуля. Комплектуется лицевой панелью.

КОНТРОЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ КОМНАТ

○ LN4650		Индикатор «НЕ БЕСПОКОИТЬ» – «УБЕРИТЕ КОМНАТУ» со встроенной кнопкой звонка.
○ LN4651		Индикатор «НЕ БЕСПОКОИТЬ» – «УБЕРИТЕ КОМНАТУ» со встроенной кнопкой звонка с считывателем карт.
○ LN4653		Клавишное управляющее устройство для индикаторов «НЕ БЕСПОКОИТЬ» – «БЕРИТЕ КОМНАТУ», комплектуется декоративными клавишами с символами.
○ LN4652		Управляющее устройство с 8 кнопками для управления освещением, приводами, сценариями и звуковой системой.
○ 3541 3542		Этикетки формата А5 для индивидуального подбора символов для устройства LN4652 (3541 – черный, 3542 – белый).

ТЕРМОСТАТЫ

○ LN4691		Локальный термостат с дисплеем. Может работать как независимая зона, при этом не имеет значения установлен ли центральный блок или нет. Снабжен встроенным датчиком температуры воздуха и входом для «сухих» контактов (напр. контакт окна). Может использоваться для различных типов систем, а также для управления скоростями фанкойлов. Возможен автоматический режим «зима/лето» с соответствующими системами. Подключение к шине SCS, габарит 2 модуля.
----------	--	--

Артикул

АКТИВАТОРЫ

○ F430R8		Активатор с 8 независимыми реле для контроля клапанов типа «открыт/закрыт», моторизованных клапанов (открыт-закрыт, три положения), насосов, 2- или 4-трубных фанкойлов. 4 А резистивная нагрузка, 1 А для моторов, насосов и фанкойлов. Подключение к шине SCS, габарит 4 DIN модуля.
○ F430R3V10		Активатор с 3 независимыми реле и 2 выходами 0-10 В для контроля 2- или 4-трубных фанкойлов с пропорциональными клапанами 0-10 В. 4 А резистивная нагрузка, 1 А для фанкойлов; подключение к шине SCS, габариты 4 DIN модуля.
○ F430V10		Активатор с 2 выходами 0-10 В для управления пропорциональными клапанами 0-10 В; подключение к шине SCS, габариты 2 DIN модуля.

ШЛЮЗ

○ MH201		Управляет сценариями (до 50) в комнате отеля (поддерживаются только базовые таймерные и логические условия), работает как шлюз для конфигурирования и контроля через приложения диспетчеризации.
---------	--	--

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

○ 3544SW		Программное приложение для диспетчеризации отеля с возможностью контроля статуса и базового управления – до 20 комнат.
○ 3546SW		См. выше – для отелей более 20 комнат.

ПРИМЕЧАНИЕ:

□ Белый

■ Алюминий

■ Антрацит

○ Без клавиши