

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ

На этой странице описаны устройства, специально предназначенные для отелей. Предложение BTicino для отелей включает в себя также и ряд других устройств, которые упоминаются в различных частях этого каталога.



LN4549



L4177



NT4915TN



N4915SETBL



N4373H



NT4915DD



NT4915MR



N4547



N4033

Артикул

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

 LN4549

Карточный выключатель для управления питанием гостиничного номера. Встроена подсветка, таймер 30 секунд на отключение. Питание 230 В~, 2 модуля. Комплектуется лицевой панелью.

 LN4548

Карточный выключатель с RFID считывателем для управления питанием гостиничного номера. Встроена подсветка, таймер 30 секунд на отключение. Питание 220 В, 2 модуля. Комплектуется лицевой панелью.

Артикул

КЛАВИША ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ РАССЕИВАТЕЛЕЙ

 N4915TN **NT4915TN** **L4915TN**

Клавиша для традиционных элементов управления, дополняется персонализированным рассеивателем.

 N4915SETBL **NT4915SETBL** **L4915SETBL**

Набор рассеивателей с символом «Свет у кровати» (50 шт. в комплекте).

 N4547

Лицевые панели для традиционных электрических или шинных MyHOME карточных выключателей – установка совместима только с 2-модульными монтажными коробками.

 N4551

Лицевые панели для традиционных электрических или шинных MyHOME карточных выключателей – 3 модуля.

КЛАВИШИ С СИМВОЛАМИ

 N4915DD

Клавиши для традиционных элементов управления с символом «Не беспокоить».

 N4915MR

Клавиши для традиционных элементов управления с символом «Убрать номера».

 N4915M2DD

Клавиши для традиционных элементов управления с символом «Не беспокоить» – 2 модуля.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП

 N4373H

Предназначен для установки за дверью номера, имеет два рассеивателя с индикаторами «НЕ БЕСПОКОИТЬ» и «УБРАТЬ НОМЕР» – используется с двумя светодиодами арт. LN4742V12T (12 В) или LN4742V230T (230 В).

 N4028H

Однополюсный переключатель на два направления 16 А – 250 В пер. тока для установки в гостиницах, для сообщений: «НЕ БЕСПОКОИТЬ» и «УБРАТЬ НОМЕР». Используется со световым указателем. Устройства соответствуют стандарту BS EN 60 669-1.

РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОБРИТВ

 N4177* **NT4177*** **L4177***

Розетка для электробритв с изолированным трансформатором, 230 В~, 50/60 Гц, выход 115/230 В~, 20 ВА, 3 модуля.


*** ПРИМЕЧАНИЕ:** при установке с декоративной рамкой AIR, для упрощения монтажа, рекомендуется использовать адаптеры для монтажных коробок (стр. 62).

КНОПКА СО ШНУРОМ

 N4033 **NT4033** **L4033**

Кнопка со шнуром 1Р (H0) 10 А, для сигнализации в ванной комнате.

СВЕТОДИОДНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЧТЕНИЯ

 N4362 **NT4362** **L4362**

Устанавливается у изголовья кровати. Обеспечивает направленное освещение. Оснащен гибким держателем, позволяющим устанавливать лампу в любом удобном положении. Встроенный выключатель.

Потребляемая мощность: 3,3 Вт. Световой поток: 110 лм. Срок службы: 40 000 ч. Размер: 1 модуль. Поставляется с лицевой панелью.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ



LN4650



LN4651



LN4652



LN4652



F430R8



F430R3V10



F430V10



MH201

Артикул

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ MyHOME

<input type="radio"/> LN4649		Карточный выключатель для управления питанием гостиничного номера. Встроенная подсветка, таймер 30 секунд на отключение. Питание 230 В~, 2 модуля. Комплектуется лицевой панелью.
<input type="radio"/> LN4648		Карточный выключатель с RFID считывателем для управления питанием гостиничного номера. Встроенная подсветка, таймер 30 секунд на отключение. Питание 27 В от шины MyHOME, 2 модуля. Комплектуется лицевой панелью.

КОНТРОЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ КОМНАТ

<input type="radio"/> LN4650		Индикатор «НЕ БЕСПОКОЙТ» – «УБЕРИТЕ КОМНАТУ» со встроенной кнопкой звонка.
<input type="radio"/> LN4651		Индикатор «НЕ БЕСПОКОЙТ» – «УБЕРИТЕ КОМНАТУ» со встроенной кнопкой звонка с считывателем карт.
<input type="radio"/> LN4653		Клавишное управляющее устройство для индикаторов «НЕ БЕСПОКОЙТ» – «БЕРИТЕ КОМНАТУ», комплектуется декоративными клавишами с символами.
<input type="radio"/> LN4652		Управляющее устройство с 8 кнопками для управления освещением, приводами, сценариями и звуковой системой.
<input type="radio"/> 3541 3542		Этикетки формата А5 для индивидуального подбора символов для устройства LN4652 (3541 – черный, 3542 – белый).

ТЕРМОСТАТЫ

<input type="radio"/> LN4691		Локальный термостат с дисплеем. Может работать как независимая зона, при этом не имеет значения установлен ли центральный блок или нет. Снабжен встроенным датчиком температуры воздуха и входом для «сухих» контактов (напр. контакт окна). Может использоваться для различных типов систем, а также для управления скоростями фанкойлов. Возможен автоматический режим «зима/лето» с соответствующими системами. Подключение к шине SCS, габарит 2 модуля.
-------------------------------------	--	--

Артикул

АКТИВАТОРЫ

<input type="radio"/> F430R8		Активатор с 8 независимыми реле для контроля клапанов типа «открыт/закрыт», моторизованных клапанов (открыт-закрыт, три положения), насосов, 2- или 4-трубных фанкойлов. 4 А резистивная нагрузка, 1 А для моторов, насосов и фанкойлов. Подключение к шине SCS, габарит 4 DIN модуля.
<input type="radio"/> F430R3V10		Активатор с 3 независимыми реле и 2 выходами 0-10 В для контроля 2- или 4-трубных фанкойлов с пропорциональными клапанами 0-10 В. 4 А резистивная нагрузка, 1 А для фанкойлов; подключение к шине SCS, габариты 4 DIN модуля.
<input type="radio"/> F430V10		Активатор с 2 выходами 0-10 В для управления пропорциональными клапанами 0-10 В; подключение к шине SCS, габариты 2 DIN модуля.

ШЛЮЗ

<input type="radio"/> MH201		Управляет сценариями (до 50) в комнате отеля (поддерживаются только базовые таймерные и логические условия), работает как шлюз для конфигурирования и контроля через приложения диспетчеризации.
------------------------------------	--	--

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

<input type="radio"/> 3544SW	Программное обеспечение для диспетчеризации отеля с возможностью контроля статуса и базового управления – до 20 комнат.
<input type="radio"/> 3546SW	См. выше – для отелей более 20 комнат.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Белый

Алюминий

Антрацит

Без клавиши