

# Система MyHOME SCS

## Система термоконтроля



| Артикул                                                                                             | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ – 4 ЗОНЫ                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4695<br><input type="checkbox"/> NT4695<br><input type="checkbox"/> L4695 | <p>Блок управления для системы термоконтроля для управления макс. 4 зонами – поставляется с программным обеспечением TiThermo Basic – 3 модуля.</p> |

| Артикул                       | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ – 99 ЗОН                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 3550 | <p>Блок управления для системы термоконтроля для управления макс. 99 зонами – поставляется с программным обеспечением TiThermo, настенный монтаж.</p> |

| Артикул                         | БАТАРЕЯ                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 3507/6 | <p>Батарея 6 В; 0,5 А/ч для блока управления системой термоконтроля.</p> |

| Артикул                                                                                             | ЛОКАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4891<br><input type="checkbox"/> NT4891<br><input type="checkbox"/> L4891 | <p>Устройство контроля и управления, разработанное по технологии TOUCH SCREEN OLED, – экран 1,2” – предназначено для управления функциями Системы Термоконтроля, а также другими приложениями системы MyHOME: Автоматикой и системой Звуковой Трансляции – 2 модуля – заменяет арт. L/N/NT4685.</p> |

| Артикул                       | ВНЕШНИЙ ДАТЧИК                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 3457 | <p>Внешний датчик для Локального дисплея.</p> |

| Артикул                                                                                             | ДАТЧИК                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4693<br><input type="checkbox"/> NT4693<br><input type="checkbox"/> L4693 | <p>Датчик комнатной температуры систем отопления и охлаждения в диапазоне от 3–40 °C – 2 модуля.</p> |

| Артикул                                                                                             | ДАТЧИК С РУЧКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4692<br><input type="checkbox"/> NT4692<br><input type="checkbox"/> L4692 | <p>Датчик комнатной температуры систем отопления и охлаждения в диапазоне от 3–40 °C – с ручкой для установки температуры (± 3 °C от предустановленной) и выбора режима работы – 2 модуля.</p> |

| Артикул                                                                                                      | ДАТЧИК КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4692FAN<br><input type="checkbox"/> NT4692FAN<br><input type="checkbox"/> L4692FAN | <p>Датчик комнатной температуры систем отопления и охлаждения с ручкой для установки температуры (± 3 °C от предустановленной) и с ручным/автоматическим выбором скорости вентиляторов фанкойлов – 2 модуля.</p> |

| Артикул                       | КОНТАКТНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 3480 | <p>Модульный интерфейс для электромагнитного датчика дверей или окон, для автоматического отключения контролируемой зоны – корпус Basic.</p> |
| <input type="checkbox"/> F482 | <p>См. выше – 2 модуля DIN.</p>                                                                                                              |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для выбора электромагнитных контактов см. раздел «Охранная сигнализация».

| Артикул                       | ИНТЕРФЕЙС КОНТРОЛЯ СПЛИТ-СИСТЕМ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 3456 | <p>Интерфейс с ИК эмиттером, позволяет управлять сплит-системами кондиционеров. Копирует и воспроизводит команды с оригинальных пультов. Может контролироваться с сенсорных панелей. Миниатюрный корпус Basic позволяет устанавливать устройство за блоком кондиционера. Длина ИК эмиттера 2 м, питание 27 В от шины SCS.</p> |

| Артикул                         | ТЕРМОСТАТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> LN4691 | <p>Локальный термостат с дисплеем. Может работать как независимая зона, при этом не имеет значения установлен ли центральный блок или нет. Снабжен встроенным датчиком температуры воздуха и входом для «сухих» контактов (напр. контакт окна). Может использоваться для различных типов систем, а также для управления скоростями фанкойлов. Возможен автоматический режим «зима/лето» с соответствующими системами. Подключение к шине SCS, габарит 2 модуля.</p> |

| Артикул                            | АКТИВАТОРЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F430/2    | <p>Активатор с 2 независимыми реле для одной или двух нагрузок: активная 6 А; электромагнитные клапаны и насосы – 3 А; логическая блокировка реле конфигурируется; 2 модуля DIN.</p>                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> F430/4    | <p>Активатор с 4 независимыми реле для одной, двух или смешанных нагрузок: активная 6 А; электромагнитные клапаны, насосы и фанкойлы – 3 А; логическая блокировка реле конфигурируется; 2 модуля DIN.</p>                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> F430R8    | <p>Активатор с 8 независимыми реле для контроля клапанов типа «открыт/закрыт», моторизованных клапанов (открыт-закрыт, три положения), насосов, 2- или 4-трубных фанкойлов. 4 А резистивная нагрузка, 1 А для моторов, насосов и фанкойлов. Подключение к шине SCS, габарит 4 DIN модуля.</p> |
| <input type="checkbox"/> F430R3V10 | <p>Активатор с 3 независимыми реле и 2 выходами 0–10 В для контроля 2- или 4-трубных фанкойлов с пропорциональными клапанами 0–10 В. 4 А резистивная нагрузка, 1 А для фанкойлов; подключение к шине SCS, габариты 4 DIN модуля.</p>                                                          |
| <input type="checkbox"/> F430V10   | <p>Активатор с 2 выходами 0–10 В для управления пропорциональными клапанами 0–10 В; подключение к шине SCS, габариты 2 DIN модуля.</p>                                                                                                                                                        |