

Система MyHOME SCS

Система термоконтроля



Артикул	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ – 4 ЗОНЫ
☐ N4695 ☐ NT4695 ☐ L4695	Блок управления для системы термоконтроля для управления макс. 4 зонами – поставляется с программным обеспечением TiThermo Basic – 3 модуля.

Артикул	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ – 99 ЗОН
☐ 3550	Блок управления для системы термоконтроля для управления макс. 99 зонами – поставляется с программным обеспечением TiThermo, настенный монтаж.

Артикул	БАТАРЕЯ
☐ 3507/6	Батарея 6 В; 0,5 А/ч для блока управления системой термоконтроля.

Артикул	ЛОКАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ
☐ N4891 ☐ NT4891 ☐ L4891	Устройство контроля и управления, разработанное по технологии TOUCH SCREEN OLED, – экран 1,2” – предназначено для управления функциями Системы Термоконтроля, а также другими приложениями системы MyHOME: Автоматикой и системой Звуковой Трансляции – 2 модуля – заменяет арт. L/N/NT4685.

Артикул	ВНЕШНИЙ ДАТЧИК
☐ 3457	Внешний датчик для Локального дисплея.

Артикул	ДАТЧИК
☐ N4693 ☐ NT4693 ☐ L4693	Датчик комнатной температуры систем отопления и охлаждения в диапазоне от 3–40 °C – 2 модуля.

Артикул	ДАТЧИК С РУЧКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
☐ N4692 ☐ NT4692 ☐ L4692	Датчик комнатной температуры систем отопления и охлаждения в диапазоне от 3–40 °C – с ручкой для установки температуры (± 3 °C от предустановленной) и выбора режима работы – 2 модуля.

Артикул	ДАТЧИК КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
☐ N4692FAN ☐ NT4692FAN ☐ L4692FAN	Датчик комнатной температуры систем отопления и охлаждения с ручкой для установки температуры (± 3 °C от предустановленной) и с ручным/автоматическим выбором скорости вентиляторов фанкойлов – 2 модуля.

Артикул	КОНТАКТНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
☐ 3480 ☐ F482	Модульный интерфейс для электромагнитного датчика дверей или окон, для автоматического отключения контролируемой зоны – корпус Basic.

ПРИМЕЧАНИЕ: для выбора электромагнитных контактов см. раздел «Охранная сигнализация».

Артикул	ИНТЕРФЕЙС КОНТРОЛЯ СПЛИТ-СИСТЕМ
☐ 3456	Интерфейс с ИК эмиттером, позволяет управлять сплит-системами кондиционеров. Копирует и воспроизводит команды с оригинальных пультов. Может контролироваться с сенсорных панелей. Миниатюрный корпус Basic позволяет устанавливать устройство за блоком кондиционера. Длина ИК эмиттера 2 м, питание 27 В от шины SCS.

Артикул	ТЕРМОСТАТ
☐ LN4691	Локальный термостат с дисплеем. Может работать как независимая зона, при этом не имеет значения установлен ли центральный блок или нет. Снабжен встроенным датчиком температуры воздуха и входом для «сухих» контактов (напр. контакт окна). Может использоваться для различных типов систем, а также для управления скоростями фанкойлов. Возможен автоматический режим «зима/лето» с соответствующими системами. Подключение к шине SCS, габарит 2 модуля.

Артикул	АКТИВАТОРЫ
☐ F430/2 ☐ F430/4 ☐ F430R8 ☐ F430R3V10 ☐ F430V10	Активатор с 2 независимыми реле для одной или двух нагрузок: активная 6 А; электромагнитные клапаны и насосы – 3 А; логическая блокировка реле конфигурируется; 2 модуля DIN. Активатор с 4 независимыми реле для одной, двух или смешанных нагрузок: активная 6 А; электромагнитные клапаны, насосы и фанкойлы – 3 А; логическая блокировка реле конфигурируется; 2 модуля DIN. Активатор с 8 независимыми реле для контроля клапанов типа «открыт/закрыт», моторизованных клапанов (открыт-закрыт, три положения), насосов, 2- или 4-трубных фанкойлов. 4 А резистивная нагрузка, 1 А для моторов, насосов и фанкойлов. Подключение к шине SCS, габарит 4 DIN модуля. Активатор с 3 независимыми реле и 2 выходами 0–10 В для контроля 2- или 4-трубных фанкойлов с пропорциональными клапанами 0–10 В. 4 А резистивная нагрузка, 1 А для фанкойлов; подключение к шине SCS, габариты 4 DIN модуля. Активатор с 2 выходами 0–10 В для управления пропорциональными клапанами 0–10 В; подключение к шине SCS, габариты 2 DIN модуля.