





Строго соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации.

RU

### **1 Описание приемника**

- A. Динамик
- B. Световой индикатор
- C. Поясной фиксатор
- D. Соединение

### **2 Описание передатчика**

- A. Табличка с именем
- B. Кнопка влагозащищенная
- C. Световой индикатор (сид)
- D. Выбор мелодии (32 мелодий)

### **3 Соединение передатчика / приемника**

Подсоединение дополнительных звонков (см. описание процедуры на рисунке 3)

### **4 Монтаж приемника: настенный / настольный**

### **5 Монтаж передатчика: на винтах / на клейкой ленте**

Устанавливать вертикально, табличкой с названием вниз  
Не устанавливать на металлическое основание

### **6 Замена элементов питания приемника / передатчика**

Не использовать аккумуляторы

### **7 Технические характеристики**

Радиус действия: 50 м на открытом пространстве

Мощность звонка: 80 дБ

Питание приемника: 2 батареи AA 1,5 В (не поставляются)

Питание передатчика: 1 батарея 3 В А (CR2032), в комплекте

Диапазон частот: 433,05-434,79 МГц

Уровень мощности РЧ: < 10 мВт

Степень защиты передатчика: IP 44 - приемника: IP 20

---

*Компания LEGRAND заявляет, что типовое радиоэлектронное оборудование (0 942 50 - 0 942 51) соответствует требованиям Директивы 2014/53/UE.*