

Технический паспорт продукта

Крышка для поворотного выключателя



Ссылочный номер

CD 1541 GR

Крышка

для поворотного выключателя арт.: 1101-4, 1101-20

для таймера арт.: 11015, 11120-20

для поворотного выключателя для жалюзи арт.: 1234.10, 1234.20

также для регулятора громкости WHD тип: LST..JU UP und LR..JU UP
и для переключателя выбора программ WHD тип: PRO 3 JU..

Блестящий duroпласт (устойчив к механическим повреждениям)

Цвет:
серый

металл:
дурупласт