




# Болторез

Профессиональная серия



Паспорт модели:

**БРК-200 (KVТ)**

**БРКу-210 (KVТ)**

## **ВНИМАНИЕ!**

*Прочитайте данный паспорт руководство перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.*

## Назначение

Болторезы ручные  
**БРК-200 (КВТ), БРКу-210 (КВТ)** пред-  
назначены для резки болтов различной  
твердости

## Комплект поставки

Болторез . . . . . 1 шт.  
Упаковка (картонная коробка) . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

Параметры	БРК-200	БРКу-210
Диапазон резки болтов диаметром резьбы до, мм небольшой твердости	6.0	6.0
средней твердости	5.0	5.0
высокой твердости	4.0	4.0
повышенной твердости	3.5	3.5
Материал корпуса	CrMo-65	
Материал рукояток	пластизоль	
Фиксатор рукояток	+	+
Твердость лезвий (HRC)	58..64	58..64
Длина, мм	205	210
Вес инструмента, кг	0,34	0,32

## Устройство и принцип работы

Болторезы ручные состоят из лезвий высокой твердости, рукояток, рычажно-осевого механизма, возвратной пружины и фиксатора рукояток


Лезвия приводятся в действие рукоятками инструмента через рычажно-осевой механизм, что значительно увеличивает прикладываемые усилия. Специальный угол заточки лезвий и их форма позволяют резать болты высокой твердости без последующей деформации кромок лезвий.

Лезвия БРКу-210 (КВТ) расположены под углом относительно плоскости приложения, что увеличивает удобство резки и позволяет избежать травмы рук во время работы

Возвратная пружина приводит рукоятки в исходное положение и лезвия инструмента раскрываются.

После завершения работы, рукоятки фиксируются в оптимальном для хранения положении

## Устройство и принцип работы



## Меры безопасности



### Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации инструмента!



### Работайте в очках!

При резке проводов со стальными жилами, стального прутка, каната, используйте защитные очки!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, или в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ



### ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом.

## Порядок работы

- 1 Разблокируйте рукоятки инструмента, отодвинув фиксатор в сторону
- 2 Разведите рукоятки и установите болторез в зоне разрезания болта
- 3 Приложите усилия к рукояткам и разрежьте демонтируемый болт

## Правила гарантийного обслуживания

### Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок БРК-200 (КВТ), БРКу-210 (КВТ) – 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а также на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании.

## Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 12 месяцев. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

## Сведения о приемке

Полуавтоматический стриппер

**БРК-200 (КВТ)**

**БРКу-210 (КВТ)**

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

Соответствует техническим условиям

ТУ 4834-022-97284872-2006.

Признан годным для эксплуатации.