

[Перейти к продукции](#)

Инструкция по подключению умных устройств Navigator SmartHome

1. Подключите Ваш смартфон к сети WiFi
2. Установите бесплатное приложение Navigator SmartHome.

Доступно в Google Play и Apple Store



3. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в приложении Navigator SmartHome.
4. Включите Ваше умное устройство и переведите его в режим сопряжения.


Видеокамеры, розетки, удлинители и датчики переводятся в режим сопряжения длительным нажатием (5 секунд) кнопки сброса. Лампы, прожекторы и выключатели переводятся в режим сопряжения быстрым включением/выключением (3 раза).



5. Добавьте Ваше умное устройство в приложении Navigator SmartHome, для этого: нажмите «+» в правом верхнем углу.
6. Выберите тип устройства из предложенного списка.



7. Убедившись, что устройство переведено в режим сопряжения (световой индикатор часто мигает), нажмите кнопку «Продолжить».



При подключении прожектора, лампы, переключателей, датчиков, розеток и удлинителя: процесс сопряжения будет завершен автоматически.

При подключении видеокамеры: на экране Вашего мобильного устройства появится QR-код, который необходимо считать подключаемой камерой. При успешном сопряжении камера воспроизведет звуковой сигнал.



8. Ваше умное устройство добавлено в приложение Navigator SmartHome и готово к работе.

