

**ЭЛЕКТРОТОВАРЫ** | Беспроводные звонки

**E-223**



БАТАРЕЙКИ  
2xAAA



-10/+40



(100)  
метров  
ДАЛЬНОСТЬ  
ПРИЕМА

32  
мелодии  
ПОЛИФОННИЯ

Артикул	Степень защиты базы/кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23679	IP20 / IP20	98 x 62 x 32	80 x 50 x 20	60

**E-372 с регулировкой громкости мелодии**



БАТАРЕЙКИ  
3xAAA



-10/+40



32  
мелодии  
ПОЛИФОННИЯ

Артикул	Степень защиты базы/кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23685	IP20 / IP20	100 x 60 x 27	80 x 35 x 20	30/60

**E-373 с регулировкой громкости мелодии**



БАТАРЕЙКИ  
3xAAA



-20/+70



36  
мелодии  
ПОЛИФОННИЯ

Артикул	Степень защиты базы/кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23686	IP20 / IP20	105 x 61 x 21	78 x 45 x 15	30/60

**E-374 с регулировкой громкости мелодии**



БАТАРЕЙКИ  
3xAAA



-20/+70



36  
мелодии  
ПОЛИФОННИЯ

Артикул	Степень защиты базы/кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23687	IP20 / IP20	100 x 100 x 35	75 x 35 x 25	30/60

**ЗВОНКИ-СИГНАЛИЗАЦИЯ**

Защищают от несанкционированного проникновения в помещение

**005-B с датчиком движения**



Предназначен для использования в качестве устройства оповещения о посетителе. Два режима оповещения



БАТАРЕЙКИ  
3xAAA



-20/+30



100°  
УГОЛ  
ДЕЙСТВИЯ

36  
мелодии  
ПОЛИФОННИЯ

Артикул	Степень защиты	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Расстояние обнаружения, м	Громкость сигнала, db	Кол-во в коробке
23690	IP20	100 x 65 x 34	3 - 7	85	

**007-D звонок-сигнализация**



Предназначен для использования в качестве устройства оповещения о посетителе при открытии двери или окна.



БАТАРЕЙКИ  
3xAAA



-15/+50



2  
мелодии  
ПОЛИФОННИЯ

Артикул	Степень защиты базы/кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки, В x Ш x Г, мм	Кодирование сигнала	Кол-во в коробке
23602	IP20/IP20	70 x 31 x 21	70 x 9 x 9	есть	10/80