


Эти устройства представляет собой умное электроустановочное изделие, для подключения которого **требуется** предварительно купить и установить стартовый пакет и один или несколько умных проводных выключателей рольставней Valena Allure with Netatmo.




Данное изделие управляет только умными проводными выключателями рольставней Valena Allure with Netatmo

Комплект поставки



Умный беспроводной выключатель рольставней



Декоративная рамка



x 4

Двухсторонний скотч многоразового использования

Диапазон частот: 2,4 - 2,4835 ГГц

Уровень мощности: < 100 мВт




Установите умный беспроводной выключателя рольставней

Чтобы привязать умный беспроводной пульт рольставень к вашей сетевой электроустановке, следуйте указаниям:

- руководства пользователя вашего стартового пакета
- приложения **Legrand Home + Control** (раздел **Настройки/Добавить устройство**)
- или см. руководство пользователя на сайте **legrand.ru**

Замена батареи



УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВ. НОРМАМ ЕС

Нижеподписавшийся

Legrand

заявляет, что радио- и электрооборудование, упомянутое
в этих документах, соответствует директиве 2014/53/EU.