


# Главный выключатель «Я дома/Я вне дома»

7 525 86 - 7 526 86 - 7 527 86 - 7 528 86 - 7 529 86




Эти устройства представляет собой умное электроустановочное изделие, для подключения которого **требуется** предварительно купить и установить стартовый пакет серии Valena Allure with Netatmo.

## Комплект поставки



Главный выключатель «Я дома/Я вне дома»



Декоративная рамка



x 4

Двухсторонний скотч многоразового использования

Диапазон частот: 2,4 - 2,4835 ГГц

Уровень мощности: < 100 мВт




## Монтаж главного выключателя «Я дома/Я вне дома»

Чтобы добавить главный выключатель «Я дома/Я вне дома», следуйте указаниям:

- руководства пользователя вашего стартового пакета
- приложения **Legrand Home + Control** (раздел **Настройки/Добавить устройство**)
- или см. руководство пользователя на сайте **legrand.ru**

## Замена батареи



## УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВ. НОРМАМ ЕС

Нижеподписавшийся

**Legrand**

заявляет, что радио- и электрооборудование, упомянутое  
в этих документах, соответствует директиве 2014/53/EU.