


Это устройство относится к умным электроустановочным изделиям, для подключения которого **требуется** предварительно купить и установить стартовый сетевой пакет Valena Life with Netatmo.

Содержимое пакета:

Умная мобильная розетка



16 А, 230 В~,
3680 Вт макс.,

Диапазон частот: 2,4-2,4835 ГГц
Уровень мощности: < 100 мВт


Перед началом работы

Для управления устройством используйте только:



кнопку ВКЛ/ОТКЛ
со светодиодом


И



х 1

или несколько

И/ИЛИ



х 1

или несколько

Умная мобильная
розетка

Умные беспроводные выключатели для остальных точек
управления (не входят в этот комплект)

 **Меры предосторожности**


Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж и/или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. Вскрытие и ремонт изделий марки Legrand могут выполняться только специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией Legrand. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные части марки **Legrand**.

Настройка умной мобильной розетки




Нажмите на центр кнопки **главного выключателя «Я дома/Я вне дома»**, пока индикатор не загорится зеленым. Отпустите кнопку, и индикатор погаснет.

**(не входит в комплект)*



Индикатор кнопки ВКЛ/ОТКЛ на **умной мобильной розетке** сначала загорится красным. Удерживайте кнопку нажатой, пока он не замигает зеленым, затем подождите, пока он загорится зеленым ровно. Настройка завершена.



Кратковременно нажмите на кнопку главного выключателя «Я дома/Я вне дома» для завершения настройки. Индикатор умной мобильной розетки погаснет. Откройте **приложение Legrand Home + Control** и следуйте его указаниям.

УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВ. НОРМАМ ЕС

Нижеподписавшийся

Legrand

заявляет, что радио- электрооборудование, упомянутое в
этих документах, соответствует директиве 2014/53/EU.

ERC