






 6 781 30 0 673 82 0 787 82 0 787 93 0 792 92	Coax			Control	Return Path	Channel 1	Channel FM	Channel VHF	Channel UHF	Channel SAT (IF)
	Z		—			1	FM	VHF	UHF	SAT (IF)
 0 673 80 0 787 80	75	< 1,5	500	22 / 0.6	4 - 30	47 - 68	87.5 - 108	120 - 470	470 - 862	950 - 2400
	 0 787 81 0 673 81	Ω	dB	mA	kHz / V	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz



Меры предосторожности

Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. Вскрытие и ремонт изделий марки Legrand могут выполняться только специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией «ЛЕГРАН». Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные части марки Legrand.